

Aufstell- und Bedienungsanleitung







Feurige Qualität

| FORMIA | |
|-----------|--|
| Kaminofen | |



| resementaling | ident ivi. | |
|---------------------|------------|--|
| ORMIA, schwarz/grau | 1003-0125 | |
| | | |

Idon+ Nr

1003-01660

NOVIA A. schwarz 1003-01325 NOVIA A, schwarz, gr. Rückwand 1003-01255 NOVIA A, schwarz, graue Tür 1003-01274 NOVIA C, schwarz 1003-01315 1003-01413

NOVIA C, choco NOVIA C, schwarz, mit Sandstein 1003-01658

NOVIA C, choco, mit Sandstein NOVIA C, schwarz, mit Keramik 1003-01659 NOVIA C, choco, mit Keramik 1003-01661

NOVIA CL. schwarz 1003-01411

NOVIA CL, choco 1003-01412 NOVIA CL, schwarz, mit Sandstein 1003-01662

NOVIA CL, choco, mit Sandstein 1003-01664

NOVIA CL, schwarz, mit Keramik 1003-01663 NOVIA CL, choco, mit Keramik 1003-01665

NOVIA plus, schwarz 1003-01618

NOVIA plus, choco 1003-01620

NOVIA plus, schw., mit Sandstein 1003-01666

NOVIA plus, choco, mit Sandstein 1003-01668 NOVIA plus, schwarz, mit Keramik 1003-01667

NOVIA plus, choco, mit Keramik 1003-01669

NOVIA W. schwarz 1003-01602

NOVIA W, schw., mit LEDATRONIC 1003-01684

VISPA. schwarz 1003-01542 VISPA, choco 1003-01547

NOVIA/ NOVIA CI Kaminofen

NOVIA plus/ NOVIA W









VISPA Kaminofen

Kaminofen



Inbetriebnahmeprotokoll für den Anlagenersteller

LEDA Kaminofen FORMIA/ NOVIA/ VISPA O FORMIA NOVIA A NOVIA C Gerät O NOVIA CL O VISPA O NOVIA plus NOVIA W* Farbe O schwarz, O choco, O schwarz, graue Rückwand, O schwarz, graue Tür zus. Ausstattung O mit LEDATRONIC, O Deckplatte aus Sandstein, O Deckplatte aus Keramik Einbaudatum Seriennummer (siehe) A -Anlagenbetreiber Straße PI7/Ort Telefon, ggf. mobil Evtl. Fragen - auch im Zusammenhang mit Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen lassen sich nur bei Vorlage dieses Inbetriebnahmeprotokolls klären! Schornstein rund: Ø cm O quadrat.: cm ○ eckig: x cm Schornsteintyp O dreischalig, gedämmt O zweischalig einschalig, gemauert Edelstahl, gedämmt O sonstiges: Belegung nur mit dieser Feuerstätte (einfach) zusammen mit weiteren Feuerstätten davon im Außen-/Kaltbereich ca. / m Schornsteinhöhe wirksam ca. Nebenluftvorrichtung vorhanden eingestellt auf ca. O Bescheinigung über Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit durch Schornsteinfeger liegt vor gestr. Länge: _____ m wirks. Höhe: _____ m Durchm.: Ø _____ cm Anz.d.Uml.: _ Verbindungsstück gestr. Länge: _____ m wirks. Höhe: _____ m Durchm.: Ø _____ cm Anz. der Umlenkungen: Schornsteinanschluss O 90° O 45° aus dem Aufstellraum Verbrennungsluftversorgung O über Leitung aus dem Freien

gestreckte Länge der Leitung: _____ m

Durchmesser: Ø cm

Art/Material der Leitung:

Anzahl der Umlenkungen:

Lüftungsanlage

Lüftungsanlage im Gebäude vorhanden O ja O nein sonst. Abluftgeräte vorh. O ja O nein LUC vorhanden O ia O nein sonst. Sicherheitseinrichtungen:

Anlagenbetreiber Dem Betreiber wurden die technischen Unterlagen übergeben. Er wurde mit den Sicherheitshinweisen, der Bedienung und Wartung der oben genannten Anlage vertraut gemacht.

Einbaufirma / Stempel

Datum und Unterschrift

Datum und Unterschrift

Bitte beachten Sie für die wasserseitige Installation die Checkliste aus der Installationsanleitung für

LEDA Festbrennstoff-Heizgeräte mit Wassertechnik.

Hinweis: Die Feuerstätte darf erst in Betrieb genommen werden, wenn der Schornsteinfeger die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit bescheinigt hat. Bitte örtliche Vorschriften beachten, z. B. LBO, FeuVO, KÜO



Inbetriebnahmeprotokoll für den Anlagenbetreiber

(verbleibt in dieser Anleitung)

| LEDA Kaminofen FORMIA/ NOVIA/ VISPA | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Gerät | 0 | FORMIA O NOVIA C O NOVIA CL | | | |
| | 0 | NOVIA plus O NOVIA W* O VISPA | | | |
| Farbe | 0 | schwarz, O choco, O schwarz, graue Rückwand, O schwarz, graue Tür | | | |
| zus. Ausstattung | zus. Ausstattung O mit LEDATRONIC, O Deckplatte aus Sandstein, O Deckplatte aus Keramik | | | | |
| Einbaudatum Seriennummer (siehe) A - | | | | | |
| Anlagenbetreiber | | | | | |
| Straße | | | | | |
| PLZ / Ort | | Telefon, ggf. mobil | | | |
| Evtl. Fragen - auch im Zusammenhang mit Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen - lassen sich nur bei Vorlage dieses Inbetriebnahmeprotokolls klären! | | | | | |
| Schornstein | 0 | rund: Ø cm | | | |
| Schornsteintyp | 0 | dreischalig, gedämmt O zweischalig O einschalig, gemauert | | | |
| | 0 | Edelstahl, gedämmt O sonstiges: | | | |
| Belegung | 0 | nur mit dieser Feuerstätte (einfach) O zusammen mit weiteren Feuerstätten | | | |
| Schornsteinhöhe wirksam ca m davon im Außen-/Kaltbereich ca / m | | | | | |
| | 0 | Nebenluftvorrichtung vorhanden eingestellt auf ca. Pa | | | |
| | 0 | Bescheinigung über Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit durch Schornsteinfeger liegt vor | | | |
| Verbindungs- gestr. Länge: m wirks. Höhe: m Durchm.: Ø cm Anz.d.Uml.: | | | | | |
| stück | gestr. Länge: m wirks. Höhe: m Durchm.: Ø cm | | | | |
| Anz. der Umlenkungen: Schornsteinanschluss \bigcirc 90° \bigcirc 45° | | | | | |
| Verbrennungsluftversorgung O über Leitung aus dem Freien O aus dem Aufstellraum | | | | | |
| gestreckte Länge der Leitung: m Durchmesser: Ø cm | | | | | |
| | Art/N | Material der Leitung: Anzahl der Umlenkungen: | | | |
| Lüftungs- Lüftungsanlage im Gebäude vorhanden O ja O nein sonst. Abluftgeräte vorh. O ja O nein | | | | | |
| anlage | anlage LUC vorhanden O ja O nein sonst. Sicherheitseinrichtungen: | | | | |
| Anlagenbetreiber Dem Betreiber wurden die technischen Unterlagen übergeben. Er wurde mit den Sicherheitshinweisen, der Bedienung und Wartung der oben genannten Anlage vertraut gemacht. | | | | | |

Datum und Unterschrift

Datum und Unterschrift

Bitte beachten Sie für die wasserseitige Installation die Checkliste aus der Installationsanleitung für

LEDA Festbrennstoff-Heizgeräte mit Wassertechnik.

** Hinweis: Die Feuerstätte darf erst in Betrieb genommen werden, wenn der Schornsteinfeger die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit bescheinigt hat. Bitte örtliche Vorschriften beachten, z. B. LBO, FeuVO, KÜO

Inhaltsverzeichnis

| 1. | SICH | ERHEITSHINWEISE | 2 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | 1.1 | Brandschutz und Sicherheitsabstände | 2 |
| | 1.2 1.3 | Verbrennungsgefahr Gefahren durch unverschlossene Feuertür | 5 5 6 |
| | 1.4 | Gefahren durch unzureichende Verbrennungsluft | 6 |
| | 1.5 | Gefahren durch ungeeignete Brennstoffe | 7 7 |
| | 1.6 | Gefahren durch Schließen des Luftschiebers | 7 |
| | 1.7 | Gefahren durch ungenügende Funktion des Schornsteins | 8 |
| | 1.8 1.9 | Gefahren durch unzureichende Sicherheit bei Geräten mit Wassertechnik Gefahren durch falsche Montage der Stellfüße | 8 9 |
| | 1.10 | Richtiges Verhalten bei einem Schornsteinbrand | 9 |
| 2. | | RUMFANG, ZUBEHÖR UND PLANUNGSDATEN | 10 |
| | 2.1 2.2 | Lieferumfang + Zubehör | 10 |
| | 2.2 | Berechnung der Heizlast (des Wärmebedarfs) Anforderungen an den Schornstein | 13 14 |
| | 2.4 | Bestimmung des Gesamtförderdrucks | 15 |
| | 2.5 | Verbrennungsluftversorgung | 15 |
| | 2.6 | Brandschutz- und Sicherheitsabstände | 17 |
| 3. | | STELLUNG UND ERSTINBETRIEBNAHME | 18 |
| | 3.1 3.2 | Benötigte Werkzeuge Transporterleichterung bei NOVIA plus | 18 18 |
| | 3.3 | Transporterleichterung bei VISPA | 19 |
| | 3.4 | Ausbau und Einbau der Feuertür beim NOVIA und NOVIA W | 19 |
| | 3.5 | Montage der Füße, Ausrichten des Ofens | 21 |
| | 3.6 3.7 | Montage des Außenluftanschlusskastens Deckplatte aus Naturstein oder Keramik | 22 26 |
| | 3.8 | Einstellen des Türgriffs bei NOVIA und VISPA | 26 |
| | 3.9 | Wasserseitige Anschlüsse des NOVIA W | 27 |
| | 3.10 | Installationshinweise LEDATRONIC | 31 |
| | 3.11 3.12 | Anschließen an den Schornstein Erstinbetriebnahme | 33 34 |
| | 3.13 | Normen und Richtlinien | 35 |
| 4. | | ENUNG | 36 |
| | 4.1 | Brennstoffe | 36 |
| | 4.2 4.3 | Funktionsprinzip der Holzverbrennung Bedienelemente | 41 43 |
| | 4.4 | Heizbetrieb und Einstellungen bei Scheitholz und Holzbriketts | 49 |
| | 4.5 | Heizbetrieb und Einstellungen bei Braunkohlebriketts | 54 |
| | 4.6 | Außerbetriebnahme im Störfall | 58 |
| | 4.7 4.8 | Reinigung und Wartung Checkliste bei Störungen | 58 66 |
| 5 | | ÄHRI FISTUNG LIND GARANTIF | 71 |

| 6. | LEISTUNGSERKLÄRUNG | 72 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7. | GERÄTESCHILD | 78 |
| 8. | ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE 8.1 FORMIA / NOVIA A, C, CL, plus / VISPA 8.2 NOVIA W 8.3 LEDATRONIC | 80 81 82 83 |
| 9. | TECHNISCHE DATEN 9.1 FORMIA / NOVIA A: A, C, CL, plus / VISPA 9.2 NOVIA W | 84 84 85 |

Wichtige Benutzerinformation

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem FORMIA/ NOVIA/ VISPA haben Sie sich für einen technisch und optisch modernen und ganz besonderen Kaminofen entschieden.

Neben dem Design legen wir besonderen Wert auf ausgereifte Verbrennungstechnik, hochwertiges Material und gute Verarbeitung. Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA wurde nach heutigem Stand der Technik gebaut und ist nach der Europäischen Norm DIN EN 13240 als Kaminofen für feste Brennstoffe geprüft worden.

Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet.

Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA ist geeignet für die Brennstoffe Scheitholz, Holzbrikett und Braunkohlebrikett, der NOVIA W ist für die Brennstoffe Scheitholz und Holzbriketts vorgesehen, ein gedrosselter Betrieb mit Kohlebrennstoffen (Dauerbrand) ist mit dem NOVIA W nicht möglich.

Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA ist eine Zeitbrandfeuerstätte.

Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA ist ausschließlich für den geschlossenen Betrieb geeignet und vorgesehen.

Bitte füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Fachbetrieb das Inbetriebnahmeprotokoll in zweifacher Ausfertigung aus. Ein Exemplar verbleibt in dieser Anleitung und hilft später bei auftretenden Fragen zu Ihrer Feuerstätte.



Bei Nichtbeachtung der Aufstell- und Bedienungsanleitung erlischt die Gewährleistung. Jede bauliche Veränderung des FORMIA/ NOVIA/ VISPA durch den Anlagenbetreiber ist unzulässig!

Beim Aufstellen und Anschließen des Kaminofens und bei Betrieb müssen die bestehenden Gesetze, vor allem die Landesbauordnung, die örtlichen baurechtlichen Vorschriften sowie die Anforderungen des Emissionsschutzes beachtet werden.

Die Lebensdauer und die Funktionsfähigkeit Ihres Kaminofens hängt vom korrekten Aufbau, der passenden Bedienung und der richtigen Pflege und Wartung ab.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise ("1. Sicherheitshinweise" auf Seite 2) und befolgen Sie diese wichtigen Vorgaben bei der Bedienung Ihrer Feuerstätte!

1. Sicherheitshinweise

1.1 Brandschutz und Sicherheitsabstände



Brandschutz- und Sicherheitsabstände müssen unbedingt eingehalten werden!

Sicherheitsabstände neben, hinter und vor dem Kaminofen




Abb. 1.1 FORMIA: Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen oder Bauteilen, Strahlungsbereich der Sichtscheibe





Abb. 1.2 NOVIA A und C, NOVIA plus, NOVIA CL :
Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen oder
Bauteilen, Strahlungsbereich der Sichtscheibe

Der Kaminofen muss nach hinten und zur Seite Mindestabstände zu temperaturempfindlichen oder brennbaren Baustoffen oder Bauteile mit brennbaren Bestandteilen einhalten.



\$\line{\beta}\$ \\ \frac{\partial \text{30 cm}}{\partial \text{30 cm}}\$

Abb. 1.3 VISPA: Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen oder Bauteilen, Strahlungsbereich der Sichtscheibe

Abb. 1.4 NOVIA W Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen oder Bauteilen, Strahlungsbereich der Sichtscheibe



Die angegebenen Sicherheitsabstände zu brennbaren Baustoffen, Bauteilen, Möbeln usw. sind Mindestangaben. Bei besonders temperaturempfindlichen Materialien, bei besonders wärmegedämmten Gebäudewänden o.ä. sind gegebenenfalls größere Abstände notwendig.

Schutz im Strahlungsbereich der Sichtscheibe(n)

Wegen der hohen Wärmestrahlung über die Sichtscheibe Ihres Kaminofens ist in diesem Bereich ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Bauteilen mit oder aus brennbaren Baustoffen oder Einbaumöbeln einzuhalten.

Es reicht in der Regel der halbe Abstand, wenn vor den brennbaren Gegenständen ein Strahlungsschutz vorhanden ist.

In diesem Bereich dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden, auch kein Brennstoff gelagert oder abgestellt werden.

Sicherheitshinweise

Schutz im Bereich vor der Feuerraumöffnung




Abb. 1.5 FORMIA: Nicht brennbarer Belag vor der Feuerraumöffnung




Abb. 1.6 NOVIA und VISPA: Nicht brennbarer Belag vor der Feuerraumöffnung

Der Fußboden vor und neben der Feuerraumöffnung des Kaminofens muss aus nicht brennbarem Material bestehen oder eine nicht-brennbare Auflage besitzen (Vorgabe gem. FeuVO)

In dem Bereich vor und neben der Feuerraumöffnung dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden, vor allem auch kein Brennstoff gelagert oder abgestellt werden.

Ein ausreichend großer nicht brennbarer Bereich vor und neben der Feuertür Ihres Kaminofens ist auch bereits für die Abnahme der Feuerstätte durch den zuständigen Schornsteinfeger unerlässlich.

Geeignete Aufstellfläche

Der Kaminofen darf nur auf einer nicht brennbaren Fläche aufgestellt sein. Deshalb ist nicht nur vor und neben der Feuerraumöffnung, sondern auch unter dem Kaminofen ein entsprechender Fußbodenbelag vorzusehen.

1.2 Verbrennungsgefahr



Heiße Teile, heiße Bereiche, Verbrennungsgefahr!

Der Kaminofen, vor allem seine Tür und Front, die Ofenoberfläche und die Abgasrohre erwärmen sich bei Betrieb sehr stark. Über die Sichtscheibe der Feuertür wird ebenfalls ein erheblicher Leistungsanteil abgegeben. Zur gefahrlosen Bedienung des Gerätes benutzen Sie bitte den mitgelieferten Schutzhandschuh. Bitte achten Sie darauf, dass besonders Kinder während und nach dem Heizbetrieb einen ausreichenden Sicherheitsabstand halten.

1.3 Gefahren durch unverschlossene Feuertür



Die Feuertür muss während des Betriebs geschlossen sein!

Während des Heizbetriebs muss die Feuertür geschlossen bleiben, um einen unnötig hohen oder sogar gefährlichen Austritt von Heizgas zu vermeiden.

Durch den starken Entgasungsprozess beim Brennstoff Holz und einem schwachen Schornsteinförderdruck kann es beim Öffnen der Feuertür zum Austritt von Rauch und Heizgas kommen. Deshalb wird dringend empfohlen, die Feuertür grundsätzlich nicht zu öffnen, bevor der Brennstoff bis zur Glutbildung heruntergebrannt ist. Ist der Heizeinsatz mit keramischen Heizgaszügen eingebaut, sollte vor dem Nachlegen die Anheizklappe im Heizgaszug geöffnet werden.

1.4 Gefahren durch unzureichende Verbrennungsluft



Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können!

Beziehen Feuerstätten ihre Verbrennungsluft aus dem Wohnraum bzw. aus dem Gebäude, muss in jedem Fall ständig ausreichend Luft in diese Räume nachströmen können. Lüftungsanlagen oder weitere Feuerstätten dürfen die Luftversorgung dabei nicht stören oder beeinträchtigen.

Während des Betriebes darf die vorgesehene Verbrennungsluftöffnung nicht geschlossen, gedrosselt, verengt, verdeckt oder zugestellt werden (z.B. Umluftgitter, Umluftbögen usw.).



Luftabsaugende Anlage können die Verbrennungsluftversorgung stören!

Luftabsaugende Anlagen (z.B. Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Abluft-Wäschetrockner, zentrale Staubsaugeranlagen), die zusammen mit der Feuerstätte im selben Raum oder Raumluftverbund betrieben werden, können die Verbrennungsluftversorgung und die Abgasabführung empfindlich stören.

Für einen trotzdem sicheren Betrieb der Feuerstätte empfehlen wir unsere allgemein bauaufsichtlich zugelassene Sicherheitseinrichtung LEDA-Unterdruck-Controller LUC. Dieses Gerät überwacht ständig die vorhandenen Druckverhältnisse und würde bei Bedarf die Lüftungsanlage abschalten, bevor gefährlich viel Abgas in den Wohnraum austreten könnte.

Werden im Gebäude entsprechende Veränderungen geplant und vorgenommen, können die Bedingungen für einen sicheren und vorgesehen Betrieb der bestehenden Feuerstätte erheblich gestört werden. Die notwendigen Voraussetzungen für einen zulässigen und problemlosen Betrieb müssen daher bei nachträglichen Veränderungen durch einen entsprechenden Fachmann erneut geprüft werden.

Solche Veränderungen können z.B. sein:

- Einbau einer weiteren Feuerstätte am selben oder an einem anderen Schornstein,
- bauliche Veränderungen des Schornsteins,
- Einbau oder Umbau von Lüftungsgeräten, z.B. Dunstabzugshaube, WC- oder Bad-Entlüfter, kontrollierte Be- und Entlüftungen,

- Einbau oder Umbau von entsprechenden Haushaltsgeräten, z.B. Abluft-Wäschetrockner, zentrale Staubsauger-Anlage,
- Veränderungen an der Gebäude-Dichtheit, z.B. durch Einbau neuer Fenster oder Türen, Dämmung von Dachflächen, Anbringen von Vollwärmeschutz.

1.5 Gefahren durch ungeeignete Brennstoffe



Es dürfen nur geeignete Brennstoffe verwendet werden! Das Verbrennen von Abfällen oder ungeeigneten Brennstoffen ist nicht zulässig, umweltschädlich und gefährlich.

Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA ist ausschließlich für den Brennstoff Scheitholz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts vorgesehen,

der NOVIA W ist ausschließlich für den Brennstoff Scheitholz und Holzbriketts vorgesehen.

Ausführliche Informationen zu den vorgesehenen Brennstoffen finden Sie "4.1 Brennstoffe" auf Seite 36.

1.6 Gefahren durch Schließen des Luftschiebers

Die Verbrennungsluft darf keinesfalls komplett geschlossen werden, solange noch überwiegend gelbliche Flammen vorhanden sind. (Ausnahme einzig im Falle eines Schornsteinbrands, siehe "1.10 Richtiges Verhalten bei einem Schornsteinbrand" auf Seite 9).

Sicherheitshinweise

1.7 Gefahren durch ungenügende Funktion des Schornsteins

Für den richtigen und sicheren Betrieb der Feuerstätte ist ein passender Förderdruck des Schornsteins notwendig. Besonders in der Übergangszeit - Herbst oder Frühjahr - oder bei ungünstigen Wetterverhältnissen (z.B. starker Wind, Nebel, inverse Wetterlage usw.) kann es zu ungenügenden Betriebsbedingungen des Schornsteins kommen. Dies ist bei der Nutzung einer Feuerstätte unbedingt zu berücksichtigen.

Bei Frost können sehr kalte Abgase an der Schornsteinmündung kondensieren und einfrieren. Dies gilt im Besonderen bei Abgasen von Gasfeuerstätten. Achten Sie bei der Inbetriebnahme des FORMIA/ NOVIA/ VISPA daher darauf, dass die Schornsteinmündung frei ist und die Abgase ausreichend gut abziehen können.

Bei längerer Betriebsunterbrechung kann es im Schornstein, in den Heizgaszügen, im Abgasrohr oder auch der Verbrennungsluftleitung zu Verstopfungen gekommen sein. Achten Sie beim Anheizen darauf, dass gleich von Anfang an ein gewohnt guter Abbrand und Rauchabzug einstellt.

1.8 Gefahren durch unzureichende Sicherheit bei Geräten mit Wassertechnik

Feuerstätten mit Wassertechnik - wie der NOVIA W - müssen funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen gegen Überdruck und Übertemperatur besitzen. Diese Bauteile müssen korrekt eingebaut und vor allem auch wiederkehrend überprüft werden, um die notwendige Funktionssicherheit gewährleisten zu können.



Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! Stellen Sie bei Inbetriebnahme sicher, dass das Heizungssystem ausreichend mit Wasser gefüllt ist und der richtige Anlagendruck vorhanden ist.

Lassen Sie Ihren Fachbetrieb daher mindestens einmal pro Jahr wiederkehrend sämtliche Sicherheits- und Funktionsbauteile überprüfen.

Nehmen Sie den NOVIA W nur in Betrieb, wenn das Heizungssystem ausreichend gefüllt ist.

1.9 Gefahren durch falsche Montage der Stellfüße

Die Geräte FORMIA/ NOVIA/ VISPA müssen immer mit Stellfüßen aufgebaut werden, der Kaminofen darf nicht ohne Stellfüße direkt auf den Boden gestellt werden. Die Stellfüße sind im Lieferumfang des Geräts enthalten. Siehe hierzu auch "3.5 Montage der Füße, Ausrichten des Ofens" auf Seite 21.



Beim FORMIA müssen unbedingt die vorderen Stellfüße zuerst eingeschraubt werden, da der Ofen ansonsten kippen kann.

1.10 Richtiges Verhalten bei einem Schornsteinbrand



Befolgen Sie folgende Grundsätze für richtiges Verhalten im Falle eines Schornsteinbrands und prägen Sie sich die folgenden Punkte ein!

- Schließen Sie die Verbrennungsluft!
- Rufen Sie die Feuerwehr und den zuständigen Schornsteinfeger (bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger)!
- Ermöglichen Sie den Zugang zu den Reinigungsöffnungen (z.B. Keller und Dachboden)!
- Entfernen Sie alle brennbaren Materialien (z.B. auch Möbel) vom Schornstein im gesamten Gebäude, auf ganzer Höhe!
- Informieren Sie vor erneuter Inbetriebnahme der Feuerstätte Ihren Schornsteinfeger und lassen Sie den Schornstein auf Schäden kontrollieren!
- Lassen Sie ebenso den Schornsteinfeger die Ursache für den Schornsteinbrand so weit möglich ermitteln und diese beheben bzw. abstellen!

2. Lieferumfang, Zubehör und Planungsdaten

Das Aufstellen des Kaminofens wird von Ihrem Fachhandwerker vorgenommen.

2.1 Lieferumfang + Zubehör

Lieferumfang alle Geräte

- Kaminofen
- Bedienungs- und Aufstellanleitung (6036-00364)
- Ofenpass
- Schutzhandschuh (1005-01982)
- Aschekasten
- Stellfüße (4 Stück bei NOVIA und FORMIA, 3 Stück bei VISPA)

zusätzlicher Lieferumfang bei NOVIA plus

3 Guss-Speichereinlagen, jew. 15kg

zusätzlicher Lieferumfang bei Geräten mit LEDATRONIC



Für den NOVIA CL, NOVIA plus und den NOVIA W ist als Zubehör die Verbrennungsluftregelung LEDATRONIC verfügbar.

Geräte mit LEDATRONIC werden jeweils bereits ab Werk komplett montiert und mit der LEDATRONIC ausgestattet. Ein nachträglicher Einbau der LEDATRONIC-Bauteile ist nicht vorgesehen.

- LEDATRONIC-Displayeinheit mit Unterputzgehäuse,
- LEDATRONIC-Reglereinheit, im Kaminofen werkseitig eingesetzt
- Thermoelement, im Kaminofen werkseitig eingebaut,

- Türschalter, im Kaminofen werkseitig eingebaut,
- motorische Verbrennungsluftklappe, im Kaminofen werkseitig eingebaut,
- Datenbusleitung, 6/6, 7m, steckerfertig montiert,
- Steckernetzteil, 24 V DC, 1,5m Anschlusskabel,
- LEDATRONIC Bedienungs- und Montageanleitung

zusätzlicher Lieferumfang bei NOVIA W (mit Wassertechnik)

- Installationsanleitung f
 ür LEDA Festbrennstoff-Heizger
 äte mit Wassertechnik (6036-00371)
- Reinigungsbürste
- Sicherheitsventil, 2,5 bar, Kunststoffkappe
- Automatischer Entlüfter
- Stellventil Therm. Ablaufsicherung (TAS) mit Kapillarfühler
- Tauchhülse für TAS-Fühler (vormontiert im Gerät)
- Anschlusssatz f
 ür Wasserwärmetauscher:
 - 2 Doppelnippel, verzinkt, 1/2" (DN15) AG x 140
 - 2 Ms-Winkelverschraubung 1/2" (DN15) IG/AG x 90°
 - 1 Ms-T-Stück, 3/4" (DN20) IG
 - 1 Ms-Doppelnippel, 3/4" (DN20) AG x 32
 - 2 Ms-Reduzier-Stück, 3/4" (DN20) AG x 1/2" (DN15) IG
 - 1 Ms-Reduzier-Nippel, 3/4" (DN20) AG x 1/2" (DN15) AG

Notwendiges Zubehör

Kesselkreis-Steuerungs- und Pumpengruppe (für NOVIA W, Gerät mit Wassertechnik)
 1004-00678 LEDATHERM Komplettstation KS04, Steuerungsgruppe, komplett mit Rücklaufanhebung und elektronischer Hocheffizienzpumpe



Notwendiges Zubehör für den NOVIA W:

Die LEDATHERM Komplettstation ist für die Gewährleistung der Anlagensicherheit, der korrekten Funktion und der angegebenen Leistungswerte unbedingt erforderlich.

 Zusätzlich liefer-/handwerks-/bauseitig: Abgasrohrmaterial zum Anschluss an den Schornstein, ggf. Rohrmaterial für die Verbrennungsluftleitung, ggf. Bodenauflage, Vorgelege, o.ä. bei brennbarem Untergrund.

Optionales Zubehör

- Außenluftanschlusskasten für den rückseitigen Anschluss einer Verbrennungsluftleitung
 - 1004-00449, Außenluftanschlusskasten für FORMIA und NOVIA A oder C
 - 1004-00749, Außenluftanschlusskasten für VISPA
- 1004-00739, Außenluftanschlusskasten (nur für Geräte mit LEDATRONIC, NOVIA CL, NOVIA plus oder NOVIA W)



Beim NOVIA CL, NOVIA plus und NOVIA W ohne LEDATRONIC kann eine Verbrennungsluftleitung ohne weiteres Zubehör nach unten und nach hinten angeschlossen werden.

- LEDA Unterdruck Controller, LUC
 - 1003-01720, LUC 2 Unterdruck-Controller-Set,
 Sicherheitseinrichtung mit Grafikdisplay für den gemeinsamen Betrieb von Luft absaugende Anlage und Festbrennstoff-Feuerstätte, allgemein bauaufsichtlich zugelassen
- Zubehör für den NOVIA W (mit Wassertechnik).
 - 1004-00764 ZAE, Zentrale Anschluss-Einheit, Einbindestation mit Rücklaufmanagement für den Pufferspeicher, Ergänzung zur Komplettstation KS04
 - 1004-00191 LEDATHERM Multispeicher 600l
 - 1004-00284 LEDATHERM Multispeicher 1000l
 - 1004-00085 Warmwassermischer
 - 1004-00731 Leitungstrichter
 - 1004-00732 Luftabscheider, vertikaler Einbau
 - 1004-00733 Luftabscheider, horizontaler Einbau
 - 1004-00734 Systemtrenner

2.2 Berechnung der Heizlast (des Wärmebedarfs)

Eine Feuerstätte mit dem LEDA Kaminofen FORMIA/ NOVIA/ VISPA oder NOVIAW stellt nach 1. BImSchV eine Einzelraumfeuerungsanlage dar, die vorrangig zur Beheizung eines Aufstellraums verwendet wird. Angrenzende Räume können zusätzlich mitbeheizt werden.

Die Wärmeleistung der Einzelraumfeuerungsanlage muss sich dabei jedoch am Wärmebedarf des Aufstellraums (Heizlast) orientieren.

Ein entsprechender Nachweis kann vom Fachbetrieb über eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 oder einem vereinfachten Tabellenverfahren (z.B. LEDA BImSchV-Rechner) erbracht werden.



Im Sinne der 1. BImSchV und der zugehörigen Durchführungsvorgaben (LAI-Auslegungskatalog) gilt ein LEDA Kaminofen FORMIA/ NOVIA/ VISPA oder NOVIA W auch ohne Nachweis über die angepasste Nennwärmeleistung immer als Einzelraumfeuerungsanlage (Nennwärmeleistung bis 6,0 kW, bzw. bei NOVIA W bis 8,0 kW)

Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA kann nur dann gut und wirtschaftlich betrieben werden, wenn seine Wärmeleistung an die gegebenen Wärmebedarfsverhältnisse (Heizlast) und die Bedürfnisse des Betreibers angepasst ist.

Deshalb ist eine Heizlastberechnung vom Anlagenersteller durchzuführen, bzw. auf eine bestehende Berechnung zurückzugreifen. Ebenso kann die Leistung unabhängig von der tatsächlichen Heizlast auch mit dem Auftraggeber vereinbart werden.

2.3 Anforderungen an den Schornstein

Vor Einbau und Anschluss des Kaminofens ist der Schornstein auf seine Eignung zu prüfen. Die einwandfreie Funktion des Geräts ist vom Anschluss an einen passenden Schornstein abhängig.

- Baurechtliche Eignung des Schornsteins: Anforderungen der geltenden Vorschriften sind zu beachten (insbesondere jeweilige Landesbauordnung, jeweilige Feuerungsverordnung, 1. BlmSchV, DIN V 18160, DIN EN 15287-1).
- Der Schornstein muss für Abgase von festen Brennstoffen geeignet sein (Rußbrand-Beständigkeit, Kennzeichnung der Abgasanlage: G).
- Physikalische/technische Eignung des Schornsteins: Der Schornstein muss in der Lage sein, die Abgase ausreichend sicher abzuführen und den notwendigen Förderdruck aufzubauen, ggf. ist die ausreichende Funktion des Schornsteins nach DIN EN 13384 bereits in der Planungsphase rechnerisch nachzuweisen.
- Der Schornstein muss bei Betrieb der Feuerstätte in der Lage sein, den Mindestförderdruck aufzubauen (siehe "9. Technische Daten" auf Seite 84 und "Bestimmung des Gesamtförderdrucks").
 Bei zu niedrigem Arbeitsdruck ist ein bestimmungsgemäßer Betrieb der Feuerstätte nicht möglich.
- Der Arbeitsdruck des Schornsteins soll bei Betrieb der Feuerstätte den Maximalförderdruck nicht überschreiten (siehe "9. Technische Daten" auf Seite 84 und "Bestimmung des Gesamtförderdrucks").
 - Ein zu starker Förderdruck erhöht den Brennstoffdurchsatz, die Brennraumtemperaturen und freigesetzte Leistung. Damit erhöht sich auch die Beanspruchung und der Verschleiß der Bauteile, der Wirkungsgrad sinkt und die schädlichen Emissionen steigen an.
 - Ggf. ist eine entsprechende Drosselung oder Zugregelung vorzusehen (z.B. Nebenluftvorrichtung).
- Alle in den gleichen Schornstein führenden Öffnungen, wie z.B. andere Anschluss- oder Reinigungsöffnungen müssen geschlossen sein.
- Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA ist grundsätzlich für eine Mehrfachbelegung geeignet. Dafür muss der Schornstein sowie alle daran angeschlossenen Feuerstätten technisch und formell für die Mehrfachbelegung geeignet sein.

2.4 Bestimmung des Gesamtförderdrucks

Der notwendige Gesamtförderdruck der Feuerstätte ist die Summe aller Einzeldrücke. Alle jeweiligen Einzelwerte sind zu berücksichtigen. Der Gesamtförderdruck ist für jede Feuerstätte je nach Aufbau und je nach der Art der Heizgaszüge individuell zu bestimmen.

Folgende Einzelwerte sind jeweils zu berücksichtigen:

| Förderdruck für die Verbrennungsluftversorgung | bei Verbrennungsluftversorgung über externe Leitung (dringend empfohlen): notwendiger Förderdruck für die Luftversorgung aus dem Freien (Verbrennungsluftleitung) wird über entsprechende Auslegungstabellen bzw. nach DIN EN 13384 ermittelt, bei Verbrennungsluftversorgung aus dem Aufstellraum (Raumluftverbund) bzw. Gebäude: mindestens 4 Pa nach DIN EN 13384. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Mindestförderdruck für den Kaminofen | 12 Pa bei Nennwärmeleistung |
| 3. Förderdruck für Abgasrohr (Verbindungsstück) | Wertermittlung durch entsprechende Berechnung nach DIN EN 13384 |

2.5 Verbrennungsluftversorgung

Grundsätzliche Hinweise



Ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist immer sicher zu stellen!

Die Verbrennungsluft sollte der Feuerstätte nach Möglichkeit immer über eine eigene Leitung direkt aus dem Freien zugeführt werden.

Je nach Art der Gebäudedichtheit kann möglicher Weise ausreichend Verbrennungsluft in den Aufstellraum einströmen. Gerade im Neubau oder im renovierten Gebäudebestand ist dagegen dringend empfohlen, eine Verbrennungsluftleitung vorzusehen.

Zu beachten ist, dass bei der Auslegung des hygienisch notwendiges Luftwechsels für ein Gebäude oder eine Wohneinheit die Verbrennungsluft für Feuerstätten in der Regel nicht berücksichtigt ist.



Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!

Der gemeinsame Betrieb von Lüftungsanlagen und Feuerstätten ist deshalb nicht ohne entsprechend geeignete Maßnahmen zulässig, siehe unbedingt "1. Sicherheitshinweise" auf Seite 2.

Gemäß Feuerungsverordnung sind zusätzliche Sicherheitseinrichtungen vorzusehen. Zur Überwachung empfehlen wir als bauaufsichtlich zugelassene Sicherheitseinrichtung den LEDA-Unterdruck-Controller LUC.

Verbrennungsluftversorgung über direkte Leitung von außen

Die Leitung wird direkt an der Feuerstätte angeschlossen. Hierfür steht ein entsprechender Verbrennungsluftstutzen zur Verfügung (als optionales Zubehör verfügbar). Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA bezieht die gesamte Verbrennungsluft ausschließlich über die Öffnung in der Rückwand des Geräts bzw. über den Luftstutzen auf der Geräterückseite (siehe hierzu auch "3.6 Montage des Außenluftanschlusskastens" auf Seite 22).

In jedem Falle zu empfehlen ist eine direkte und durchgehende Leitung aus dem Freien bis zur Feuerstätte.

Die Verbrennungsluftleitung ist gegen Kondensatbildung zu dämmen in den Bereichen, in denen die Leitung außen von Raumluft umgeben ist. Verwendete Dämmstoffe müssen entsprechend feuchtigkeitsabweisend oder mit einer Dampfsperre versehen sein.

Verbrennungsluftversorgung aus dem Raum

Bei der Verbrennungsluftversorgung aus dem Aufstellraum ist eine ausreichende Luftzufuhr in den Raum sicher zu stellen. Durch den Betrieb der Feuerstätte darf der hygienisch notwendige Mindestluftwechsel für das Gebäude nicht beeinträchtigt werden.

Weitere Feuerstätten oder Ablufteinrichtungen im Aufstellraum oder Verbrennungsluftverbund sind zu berücksichtigen, siehe unbedingt "1.4 Gefahren durch unzureichende Verbrennungsluft" auf Seite 6.

2.6 Brandschutz- und Sicherheitsabstände

siehe "1. Sicherheitshinweise" bzw. "1.1 Brandschutz und Sicherheitsabstände" auf Seite 2

3. Aufstellung und Erstinbetriebnahme

Die vorliegende Anleitung ist beim Aufstellen der Feuerstätte zu beachten. Weiterhin müssen die separaten Anleitungen zur LEDATRONIC (Bedienungsanleitung und Montageanleitung bei Geräten mit LEDATRONIC), die separate Installationsanleitung für LEDA Festbrennstoff-Heizgeräte mit Wassertechnik sowie allem voran die baurechtlichen Vorgaben beachtet, nationale und örtliche Bestimmungen müssen erfüllt werden.

3.1 Benötigte Werkzeuge

Für die Montage des FORMIA/ NOVIA/ VISPA und seines Zubehörs wird folgendes Werkzeug benötigt:

- Schraubendreher, flach, groß
- Schraubendreher, Kreuz, mittel
- Schraubenschlüssel, Sechskant, als Maul- o. Ringschlüssel, SW 8, 10, 13, 17
- Innensechskantschlüssel (Inbus-Schlüssel), 2,5mm, 3mm, 4mm und 5m

3.2 Transporterleichterung bei NOVIA plus

Für einen leichteren Transport können die Speicherringe und die Deckplatte des NOVIA plus einfach demontiert werden - der Kaminofen wird so um ca. 65 kg leichter.

- (1) Gussring aus der Deckplatte herausnehmen,
- beide Befestigungsschrauben der Deckplatte lösen und entfernen (Sechskant SW 13),
- 3 Gussspeichereinlagen an den Griffmulden aus dem Gerät heben.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Abb. 3.1 Gussspeichereinlagen demontieren

3.3 Transporterleichterung bei VISPA

Das komplette Kopfteil ① kann für den Transport abgenommen werden. Das in sich komplett montierte Bauteil liegt lose auf und kann ohne Werkzeug oder Umbauten abgenommen werden.

Das Kopfteil muss vor Anschluss der Abgasrohre wieder aufgesetzt und ausgerichtet sein. Bei Bedarf kann das Kopfteil über 3 Madenschrauben (SW 2,5mm) in den Fugen von oben eingestellt werden.



Abb. 3.2 VISPA: aufgesetztes Kopfteil

3.4 Ausbau und Einbau der Feuertür beim NOVIA und NOVIA W

Für einen leichteren Transport und für Reparatur und Wartung kann die Feuerraumtür aller Gerätevarianten des NOVIA einfach ausgebaut werden.




Abb. 3.3 NOVIA: obere Türscharnier-Achse mit Sicherungsclip




Abb. 3.4 NOVIA: obere Türscharnier-Achse mit entferntem Sicherungsclip

- Öffnen der Feuerraumtür,
- ② den Sicherungsclip an der oberen Scharnierachse abziehen z.B. mit kleinem Schraubendreher,

- (3) die Feuertür ein Stück weit schließen,
- dann die Schraube der Türfeder unten an der Gerätefront lösen (Innensechskant-Schraube M5x8, Inbus SW 3mm),
- die Feuertür ein Stück nach oben anheben und
- 6 unten leicht aus dem unteren Scharnier heraus schwenken.
- dann die Feuertür nach unten aus dem oberen Scharnier nach unten heraus nehmen.

Der Einbau der Feuertür erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Spannen der Türfeder, nach Einbau der Tür, kann am besten ein Inbus-Schlüssel mit T-Griff verwendet werden (SW 3mm, gerader Sechskant/ ohne Kugelkopf).




Abb. 3.5 NOVIA: Spannschraube der Türfeder




Abb. 3.6 NOVIA: Spannschraube der Türfeder

3.5 Montage der Füße, Ausrichten des Ofens

Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA muss immer mit montierten Stellfüßen aufgestellt werden. Die 4 bzw. 3 Stellfüße sind im Lieferumfang (Beipack) enthalten. Die Stellfüße ermöglichen ein Ausrichten des Ofens. Sechskant am Stellfuß (Schraubenschlüssel, Maul SW 17).



Achtung bei FORMIA -

Die vorderen Füße unbedingt zuerst anschrauben, Gerät kann sonst kippen! Anschließend die hinteren Füße montieren und das Gerät ausrichten.

- 1) Den FORMIA leicht nach hinten kippen,
- die Transport-Stützschrauben vorne herausdrehen und
- 3 jeweils durch die Stellfüße ersetzen,
- danach den FORMIA leicht nach vorne kippen und
- (5) die Stellfüße hinten einschrauben.
- (6) Anschließend den Kaminofen ausrichten.



Abb. 3.7 FORMIA: Transport-Stützschrauben



Abb. 3.8 FORMIA: Stellfuß eingeschraubt





Abb. 3.9 NOVIA: 4 Stellfüße

Abb. 3.10 VISPA: 3 Stellfüße

Der NOVIA und VISPA wird jeweils ohne Transport-Schrauben ausgeliefert.

Die Stellfüße können so direkt eingeschraubt und der Kaminofen ausgerichtet werden.

3.6 Montage des Außenluftanschlusskastens



Beim NOVIA CL, NOVIA plus und NOVIA W ohne LEDATRONIC kann eine Verbrennungsluftleitung ohne weiteres Zubehör nach unten und nach hinten angeschlossen werden.

Bei FORMIA, NOVIA A und NOVIA C

Für den Anschluss einer Verbrennungsluftleitung nach unten wird kein zusätzliches Zubehör benötigt.

Eine Verbrennungsluftleitung kann auch an der Geräterückseite angeschlossen werden. Ein entsprechender Außenluftanschlusskasten ist als Sonderzubehör (Ident-Nr. 1004-00449) verfügbar.



Abb. 3.11 FORMIA, NOVIA A und NOVIA C: Anschlusskasten einschieben



Abb. 3.12 FORMIA, NOVIA A und NOVIA C: Anschlusskasten eingesetzt

- 1) Den Anschlusskasten von hinten in den Ausschnitt schieben und
- 2) mit den beiliegenden U-Scheiben und Muttern (Sechskant, SW 10) an den beiden Gewindestiften in der Rückwand des Gerätes befestigen.

Bei VISPA

Für den Anschluss einer Verbrennungsluftleitung nach unten wird kein zusätzliches Zubehör benötigt.

Eine Verbrennungsluftleitung kann auch an der Geräterückseite angeschlossen werden. Ein entsprechender Außenluftanschlusskasten ist als Sonderzubehör (Ident-Nr. 1004-00749) verfügbar.

Der Anschluss-Stutzen kann von unten in den Ofen eingesetzt werden. Zur leichteren Montage bei stehendem Ofen lässt sich auch die untere Verkleidung abnehmen:

 Lösen der Schraube oben im hinteren Ausschnitt der Ofenverkleidung (SW 13),




Abb. 3.13 Schraube im Luftausschnitt

- (2) Aschefachtür öffnen und
- die Schraube im Aschefach vorne seitlich lösen (Innensechskant, SW 3mm),
- das seitliche Verkleidungssegment abnehmen,
- (5) den Anschluss-Stutzen innerhalb der Ofenverkleidung unter dem Luftstutzen ablegen - noch nicht auf den Gerätestutzen stecken,




Abb. 3.15 Anschlusskasten im Gerät abgelegt

- 6 die seitliche Verkleidung wieder montieren und mit beiden Schrauben befestigen,
- in den Verbrennungsluftstutzen greifen und auf den Gerätestutzen aufschieben,
- Zum Schluss die Befestigungsschraube des Anschlusskastens durch die Fuge in der Verkleidung anziehen (Madenschraube, Innensechskant, SW 2,5mm).




Abb. 3.14 Schraube im Aschefach vorne rechts



Abb. 3.16 Seitliche Verkleidung und montierter Verbrennungsluftstutzen




Abb. 3.17 Befestigungsschraube des Anschlusskastens

Bei NOVIA CL, NOVIA plus ohne LEDATRONIC

Für den Anschluss einer Verbrennungsluftleitung nach unten oder nach hinten wird kein zusätzliches Zubehör benötigt.

Ein entsprechender Ausschnitt ist jeweils in der Geräte-Rückwand vorgesehen.

Bei NOVIA CL, NOVIA plus, NOVIA W mit LEDATRONIC

Bei Geräten mit LEDATRONIC (NOVIA CL, NOVIA plus, NOVIA W) kann eine Verbrennungsluftleitung nach unten direkt am Gehäuse der Luftklappe angeschlossen werden.

Für den Anschluss einer Verbrennungsluftleitung nach hinten ist entsprechender Außenluftanschlusskasten als Sonderzubehör (Ident-Nr. 1004-00739) verfügbar.

- Für die Montage des Anschlusskastens kann die vordere Edelstahlblende entnommen werden - dazu beide Schrauben (Innensechskant, SW 3mm) lösen,
- (2) den Außenluftanschlusskasten auf das Gehäuse der motorischen Verbrennungsluftklappe (3) aufstecken,




Abb. 3.18 Außenluftanschlusskasten auf der Verbrennungsluftklappe der LEDATRONIC

(4) und mit der beiliegenden Rohrschelle befestigen.

Bei NOVIA W

Für den Anschluss einer Verbrennungsluftleitung nach unten oder nach hinten wird kein zusätzliches Zubehör benötigt.

Für den hinterem Anschluss der Verbrennungsluftleitung kann der entsprechend vorbereitete Ausschnitt ① auf der Rückseite heraus genommen werden.




Abb. 3.19 Anschlusskasten durch die Öffnung mit beiliegenden Schrauben befestigen

3.7 Deckplatte aus Naturstein oder Keramik

Die Deckplatte vorsichtig auf das Gerät legen, dabei den Dehnungsspalt (1) nach hinten anordnen.



Abb. 3.20 Natursteindeckplatte mit Dehnungsspalt

3.8 Einstellen des Türgriffs bei NOVIA und VISPA

Der Türgriff des NOVIA (alle Versionen) und VISPA besitzt einen Haltemagnet in der Tür. Ist der Türgriff geschlossen, legt er sich auf den Magneten und wird so fixiert.

Werksseitig werden die Haltemagneten so voreingestellt, dass der geschlossene Türgriff flächenbündig zur Türoberfläche gehalten wird. Der Haltemagnet kann direkt auf seinem Halteblech, aber auch insgesamt zusammen mit dem Halteblech gelöst und eingestellt werden.

Liegt der Türgriff in geschlossener Stellung nicht flächenbündig zur Türoberfläche, kann er über den Haltemagneten passend ausgerichtet werden.

Wasserseitige Anschlüsse des NOVIA W 3.9



Bei der wasserseitigen Installation sind die Vorgaben der DIN EN 12828, bzw. die separate Installationsanleitung für Geräte mit Wassertechnik unbedingt zu befolgen.

Die wasserseitigen Anschlüsse befinden sich hinten unter dem Kessel. Zur Installation werden die beiden rückseitigen Abdeckbleche entfernt (Innensechskant-Schrauben, SW 4mm). Die Anschluss-Stutzen werden bei der Herstellung mit Schutzkappen bzw. -stopfen aus Kunststoff versehen. Diese sind vor der Installation zu entfernen. Schutzkappen und -stopfen sind nicht für den Betrieb geeignet.

Anschlüsse und Gewindegrößen:

- (1)Rücklauf, 1/2" IG,
- Vorlauf, 1/2" IG,
- TAS Zu-/Ablauf, 1/2" AG.

Anschlusssatz:

- Doppelnippel, 1/2", 140 mm
- (5)
- (6)
- (7)
- (8) T-Stück, 3/4"

(10)

(9) Reduzierstücke, 1/2" IG x 3/4" AG

Winkelverschraubungen, 1/2" IG x 1/2" AG x 90°



Abb. 3.22 Bauteile im Anschlusssatz für Vor- und Rücklauf




Abb. 3.21 NOVIA W: Anschlüsse Vorlauf, Rücklauf (mit bereits montierten Doppelnippeln) und TAS

Empfohlene Reihenfolge für den Geräteanschluss:

- 1 Thermische Ablaufsicherung (TAS) die Zu- und Ablaufleitungen der TAS an die beiden mittleren Gewindestutzen an der Geräterückseite anschließen, jeweils 1/2" (DN15) AG (siehe Abb. 3.21 auf Seite 27),
- Vorlauf und Rücklauf (VL / RL) die beiden 1/2" x 140 mm Doppelnippel, verzinkt (im Lieferumfang Anschlusssatz), eindichten und in die äußeren Gewindemuffen an der Geräterückseite einschrauben (siehe Abb. 3.21 auf Seite 27),



Für eine problemlose Montage jeweils zuerst nur den Winkel der Verschraubung auf die Doppelnippel montieren, der Winkel lässt sich im Gerät aufschrauben bzw. drehen. Erst danach die weitere Installation anschließen.

3 Sicherheitsventil (SV) das SV in die Vorlaufleitung direkt unter dem Kessel installieren - passende Winkelverschraubungen,
Reduzierstücke und ein T-Stück im Lieferumfang Anschlusssatz (siehe Abb. 3.22 auf Seite 27),



Das SV kann stehend hinter dem Gerät installiert werden, oder ggf. liegend im Sockelbereich des Ofens

- 4 Kesselentleerung Die Kesselfüll- und -entleerung in die
 Rücklaufleitung installieren ein entsprechender KFE-Kugelhahn ist im Lieferumfang
 Anschlusssatz enthalten,
- (5) die Revisionstür oberhalb der Feuertür öffnen.
- 6 die Deckplatte des NOVIA W abheben,
- Kapillar-Fühler des TAS-Stellventils in die vorinstallierte Tauchhülse einsetzen -TAS-Stellventil ist im Lieferumfang des NOVIA W enthalten,




Abb. 3.23 NOVIA W: Gewindemuffen für automatischen Entlüfter, TAS- und Kesselfühler

- (8) automatischen Schnellentlüfter installieren ein entsprechender Entlüfter ist im Lieferumfang enthalten,
- (9) Tauchhülse für den Kesselfühler installieren und Kesselfühler einsetzen,



Kesselfühler und passende Fühlerhülse sind im Lieferumfang der LEDATHERM Komplettstation enthalten.

(10) Kapillarleitung der TAS und Anschlusskabel des Kesselfühlers in den vorgesehenen Kabelklammern auf der Geräterückseite nach unten führen.

Abschluss der Installation

Nach Abschluss der Installationsarbeiten und vor allem nach erfolgreicher Dichtheitsprüfung können die rückseitigen Verkleidungen wieder montiert werden.

Falls nötig können die Seitenverkleidungen des NOVIA W mit den drei Spannschrauben (z.B. mit Schraubendreher oder Zange) passend ausgerichtet werden.

Beachten Sie für die Installation und die Abschlussprüfung sie separate Installationsanleitung für die Wassertechnik




Abb. 3.24 NOVIA W: Auflagepunkte der Deckplatte



Beachten Sie bei der wasserseitigen Installation den ggf. notwendigen Platz für die Verbrennungsluftleitung im Sockelbereich des Ofens.

Das Sicherheitsventil und das Stellventil der TAS müssen auch bei fertig gestellter Installation erreichbar sein.



Abb. 3.25 NOVIA W: fertig montierter Anschlusssatz



Sämtliche Verschraubungen und Bauteile sowie der Kessel an sich sind bei Abschluss der Installationsarbeiten fachgerecht auf Dichtheit zu prüfen.

Für Schäden, z.B. durch unbemerkten Wasseraustritt wegen mangelhafter Dichtheitsprüfung wird keine Gewährleistung übernommen.



Notwendiges Zubehör für Geräte mit Wassertechnik (NOVIA W): Die LEDATHERM Komplettstation ist für die Gewährleistung der Anlagensicherheit, der korrekten Funktion und der angegebenen Leistungswerte unbedingt erforderlich.



Der NOVIA W darf nur betrieben werden, wenn die wasserseitige Installation funktionstüchtig fertiggestellt und der Wärmetauscher befüllt ist! Die Installationsanleitung für LEDA-Festbrennstoff-Heizgeräte mit Wassertechnik ist zu beachten.

Aufsetzen der Deckplatte

Die Deckplatte steht (lose, ohne weitere Verschraubung) mit vier Stiften in entsprechenden Stützen (1) auf dem Abgasstück des Ofens.

Über Stellmuttern (Sechskant, SW13) auf den Stiften kann bei Bedarf die Deckplatte in der Höhe bzw. parallel zum Gerät ausgerichtet werden.

Spätere Wartungsarbeiten (z.B. Reinigen des Wärmetauschers oder Schließen des Entlüfters) können in der Regel von Vorne, ohne Abnehmen der Deckplatte erfolgen.




Abb. 3.26 NOVIA W: Auflagepunkte der Deckplatte



Zu Beachten beim Aufsetzen der Deckplatte: Die vorderen Stifte der Deckplatte haben einen größeren Abstand zu einander als die hinteren. Die Deckplatte kann deshalb nicht verdreht werden.

3 10 Installationshinweise LEDATRONIC




Die Vorgaben der LEDATRONIC Montage- und Bedienungsanleitung sind zu beachten!

Der Temperaturfühler sowie der Türschalter sind werkseitig vormontiert. Die Reglereinheit der LEDATRONIC kann im Sockelbereich des Ofens in einem entsprechenden Fach unter dem unteren Zierring untergebracht werden (siehe "Abb. 3.27 Einlegen der Reglereinheit LEDATRONIC." auf Seite 32).

Hinweise zum Einbau und Anschluss der Displayeinheit und der Anschlussleitungen sind der LEDATRONIC Montageanleitung zu entnehmen.

Ausbau der Reglereinheit

- ① Öffnen der Aschetür siehe auch "Aschetür" auf Seite 44,
- 2 die beiden Schrauben auf dem Edelstahl-Zierring lösen - Innensechskant, SW 3mm,
- die senkrechte Zierringblende (Edelstahlabdeckung) entnehmen,
- 4 alle Steckverbindungen an der Reglereinheit lösen und die Reglereinheit in Richtung Gerätemitte aus ihrem Fach ziehen.



Bis auf die Dispayeinheit sind alle weiteren Komponenten der LEDATRONIC im Ofen untergebracht bzw. bereits werkseitig montiert:

- Reglereinheit (4),
- Thermoelement.
- Türkontaktschalter.
- motorische Verbrennungsluftklappe (5),
- Anschlusskasten für hinteren Anschluss einer Verbrennungsluftleitung (6).




Abb. 3.28 Komponenten der LEDATRONIC im eingebauten 7ustand

Einstellungen der LEDATRONIC

Für den Betrieb des NOVIA CL, NOVIA plus oder NOVIA W unter optimalen Anlagen- und Schornsteinbedingungen sind keine Voreinstellungen der LEDATRONIC notwendig.

Für Anpassungen der LEDATRONIC bei nicht optimalen Anlagenverhältnissen können entsprechende Einstellungen nach Vorgabe der Montageanleitung der LEDATRONIC vorgenommen werden.



Für weitere Informationen zum Anschluss an die LEDATRONIC ist die Montageanleitung zur LEDATRONIC zu beachten.

3.11 Anschließen an den Schornstein

Der Abgasstutzen befindet sich oben in der Deckplatte des Ofens, Durchmesser 130 mm. Das Rauchrohr sollte eine Mindestlänge von 80 cm haben.

Eine erste Anlaufstrecke (senkrechte Rohrstrecke) von ca. 1m Höhe ist zu empfehlen.

Montage des Abgasrohrs

- Das Abgasrohr (Verbindungsstück) muss auf dem Abgasstutzen sicher befestigt sein,
- der Querschnitt des Abgasrohrs (Verbindungsstücks) sollte innerhalb der Rohrstrecke nach Möglichkeit nicht verringert werden,
- das Abgasrohr (Verbindungsstück) darf nicht mit Gefälle zum Schornstein verlegt werden,
- das Abgasrohr (Verbindungsstück) darf nicht in den freien Schornsteinguerschnitt hineinragen,
- der Anschluss an den Schornstein hat mit einem geeigneten Anschlussstück zu erfolgen je nach Bauweise bzw. Zulassung des Schornsteins können dies z.B. entsprechende Ton-Formstücke oder Wandfutter sein.
- bei Mehrfachbelegung des Schornsteins sollte der vertikale Mindestabstand zweier Schornsteinanschlüsse mindestens 30 cm betragen,
- alle an den selben Schornstein angeschlossenen Feuerstätten müssen für die Mehrfachbelegung geeignet sein, die Abgasrohre (Verbindungsstücke) aller angeschlossenen Feuerstätten müssen für den Betrieb mit festen Brennstoffen geeignet sein,
- dem Schornstein darf nicht unbeabsichtigt Falschluft zuströmen. Rohrverbindungen und Schornsteinanschlüsse sind ausreichend und dauerhaft dicht herzustellen, alle Reinigungsöffnungen in den Abgasrohren und im Schornstein müssen funktionstüchtig und dicht geschlossen sein!

Für die weitere Vorgaben zum Schornstein beachten Sie auch "2.3 Anforderungen an den Schornstein" auf Seite 14.

3.12 Erstinbetriebnahme

Wir empfehlen, bei der ersten Inbetriebnahme der Feuerstätte nur mit geringer Brennstoffaufgabe (1-2 kg) zu heizen.

Eventuelle Kondensatbildung an der Feuerstätte oder an der Verkleidung sollte sofort sorgfältig abgewischt werden, bevor Rückstände in den Lack einbrennen können.



Während der Erstinbetriebnahme kann es zu leichter Geruchsbildung durch die Einbrennlackierung kommen. Bitte sorgen Sie während dieser Zeit für ausreichende Lüftung des Aufstellraums und vermeiden Sie ein direktes Einatmen.

Metall dehnt sich bei Erwärmung aus und zieht sich während der Abkühlphase wieder zusammen. Durch die besondere Geräte-Konstruktion und die Verwendung von hochwertigem Material wurden die Betriebsgeräusche in Folge der Wärmeausdehnung minimiert, sind aber nicht vollkommen ausgeschlossen.

Wir empfehlen, bei der ersten Inbetriebnahme der Feuerstätte nicht mit der vollen Brennstoffaufgabe zu heizen. Während der Erstinbetriebnahme kann es kurzzeitig zu leichter Geruchsbildung kommen. Bitte sorgen Sie während dieser Zeit für ausreichende Lüftung des Aufstellraums und vermeiden Sie ein direktes Einatmen. Eventuelle Kondensatbildung am Heizeinsatz oder an der Verkleidung sollte sofort sorgfältig abgewischt werden, bevor Rückstände in den Lack einbrennen können.

Bei den ersten Abbränden kann es durch Einbrennprozesse der Lackierung zu leichten Ausgasungen im Brennraum aus Schamotten, Dichtungen, Lacken und den Umlenkungen kommen. Dadurch kann sich möglicher Wiese ein weißlicher Belag im Brennraum - auf den Steinen, auf Gussteilen oder auf der Sichtscheibe - bilden. Dieser Belag ist leicht zu reinigen (trocken abwischen) und unbedenklich.



Bei der Bedienung sind vorrangig die Anweisungen Ihres Fachbetriebs zu beachten!



Der NOVIA W darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die wasserseitige Installation funktionstüchtig fertiggestellt und der Wärmetauscher befüllt ist! Die Installationsanleitung für LEDA-Festbrennstoff-Heizgeräte mit Wassertechnik ist zu beachten.

3.13 Normen und Richtlinien

Nachstehende Rechtsvorschriften, Technische Regeln, Normen und Richtlinien sind für die Planung und Erstellung, sowie den Betrieb von Feuerstätten und Heizungssystemen besonders zu beachten:

LBO Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes
FeuVo Feuerungsverordnungen der jeweiligen Bundesländer

EnEV Energieeinsparverordnung

1. BlmSchV 1. Bundesimmissionsschutzverordnung, VO über kleine und mittlere Feuerungsanlagen

DIN V 18160-1 Abgasanlagen, Teil 1: Planung, Ausführung und Kennzeichnung

DIN EN 15287-1 Abgasanlagen, Teil 1: Abgasanlagen für raumluftabhängige Feuerstätten
DIN EN 13384 Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren
DIN EN 12831 Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen

TrinkWVO Trinkwasser-Verordnung

Regionale Vorgaben, Brennstoffverordnungen, Bebauungspläne, usw. sind zu beachten. Nationale und örtliche Bestimmungen müssen erfüllt werden.

4. Bedienung

4.1 Brennstoffe

Vorgesehene und zulässige Brennstoffe



Verwenden Sie nur sauberes, unbehandeltes, natur-belassenes, gespaltenes und trockenes Brennholz, geeignete Holzbriketts oder Braun- bzw. Steinkohlebriketts in den geeigneten Größen, Längen und Mengen.

Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA ist für die Brennstoffe Scheitholz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts vorgesehen, der NOVIA W für die Brennstoffe Scheitholz, Holzbriketts.

Gemäß 1. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1.BImSchV, §3 Abs. 1, Nr. 2 - Braunkohle-Brikett, 4 - naturbelassenes Scheitholz, und 5a - Holzpresslinge) dürfen nur diese Brennstoffe in ausreichend trockenem und sauberen Zustand verfeuert werden:

Die richtige Brennstoffmenge

Entnehmen Sie bitte folgender Tabelle die jeweils korrekten Brennstoffmengen.

| Kaminofen Typ | | FORMIA/ NOVIA/ VISPA | NOVIA W |
|---------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
| Brennstoff-Füllmenge bei Scheitholz | [kg] | 2,0 | 2,5 |
| Brennstoffdurchsatz bei Scheitholz | [kg/h] | 2,0 | 2,5 |
| Brennstoff-Füllmenge bei Holzbriketts | [kg] | 1,9 | 2,3 |
| Brennstoffdurchsatz bei Holzbriketts | [kg/h] | 1,9 | 2,3 |
| Brennstoff-Füllmenge bei Braunkohlebriketts | [kg] | 1,6 | _ |
| Brennstoffdurchsatz bei Braunkohlebriketts | [kg/h] | 1,4 | _ |

Empfehlungen für den Brennstoff Scheitholz



Verwenden Sie nur sauberes, unbehandeltes, natur-belassenes, gespaltenes und trockenes Brennholz oder Holzbriketts in den geeigneten Größen, Längen und Mengen.

Nur trockenes Holz kann effektiv und schadstoffarm verbrennen! Optimales Brennholz ist daher immer:

- naturbelassen
 - also nicht lackiert, eingelassen oder imprägniert, o.ä.
 - nicht geleimt, also weder Schichtholz, Leimbinder, Pressspan- oder Sperrholz, o.ä.
 - es darf Rinde enthalten.
 - alle künstlichen oder chemischen Zusätze können beim Verbrennen sehr giftig sein und schädigen nicht nur die Umwelt, sondern auch die Bauteile der Feuerstätte und des Schornsteins,
- gespalten und stückig
 - nur Holz mit entsprechend großer Oberfläche kann gut, effektiv und sauber verbrennen, kompakte Rundlinge dagegen brennen langsam und schlecht. Die dabei entstehenden Temperaturen reichen in der Regel kaum aus, um einen schadstoffarmen Abbrand zu erzielen. Schmutzige Feuerräume und Sichtscheiben sind dabei auch oft unschöne Anzeichen für ungenügende Abbrandbedingungen,
- trocken
 - also Holz mit einer maximalen Restfeuchte von 20% (bezogen auf das Trockengewicht). Feuchteres Holz brennt wesentlich schlechter und unsauberer. Zudem wird viel der im Brennstoff enthaltenen Heizenergie für das Trocknen und Verdunsten der Feuchtigkeit verbraucht und geht damit für die Verbrennung und das Heizen verloren.
 - Ausreichend trockenes Holz erreicht man in der Regel durch eine zwei- bis drei-jährige Lagerung von gespaltenem Holz an gut gelüfteter Stelle.

Optimale Brennstoff-Eigenschaften für den Kaminofen FORMIA/ NOVIA/ VISPA:



Scheitholzlänge: ca. 25 cm maximaler Umfang: ca. 30 cm

Stückigkeit: mind. 2 bis 3 mal gespalten

maximale Restfeuchte: 20 %

Empfehlungen für den Brennstoff Holzbriketts

Heizen Sie mit Holzpresslingen oder Holzbriketts, verwenden Sie ausschließlich solche Briketts, die aus reinem Holz bestehen. Presslinge aus anderen Rohstoffen sind nicht geeignet. Verwenden Sie Holzpresslinge nach DIN 51731 (Holzbrikett), z.B. Achteckstab oder Rundlinge.

Achten Sie auf einen trockenen Lagerort. Je nach Produkt können Holzbriketts sehr leicht und schnell Feuchtigkeit aufnehmen.

Bitte beachten Sie, dass Holzpresslinge im Feuer an Volumen gewinnen! Bei der Verwendung sind die jeweiligen Produkthinweise zu berücksichtigen.

Optimale Holzbriketts für den Kaminofen FORMIA/ NOVIA/ VISPA:

Y

Stücklänge: optimal 20 cm, maximal ca. 25 cm

empfohlener Durchmesser: ca. 7 bis 10 cm

Stückigkeit: 1 bis 2 mal durchgebrochen

maximale Restfeuchte: 15 %

Empfehlungen für den Brennstoff Braunkohlebriketts



Der Betrieb des FORMIA/ NOVIA/ VISPA mit Kohlebrennstoffen ist nur mit korrekter Lufteinstellung (Brennstoffwahl) möglich, siehe "Rüttelrost, Brennstoffwähler, Voreinstellung auf Kohlebetrieb" auf Seite 45.

Möchten Sie mit Braunkohlebriketts heizen, verwenden Sie ausschließlich Briketts aus reiner Braunkohle, Kohle-Brennstoffe wie Steinkohle, Koks, Anthrazit, Torf, usw. sind nicht für den Kaminofen FORMIA/ NOVIA/ VISPA geeignet. Der NOVIA W kann ebenfalls nicht mit Braunkohlebriketts betrieben werden.

Verwenden Sie handelsübliche, gebündelte 7" Briketts oder die lose gelieferte 6" Briketts. Bei der Verwendung sind die jeweiligen Produkthinweise zu berücksichtigen.



Optimale Braunkohlebriketts für den Kaminofen FORMIA/ NOVIA/ VISPA:

Stücklänge:

optimal bis 20 cm, maximal ca. 25 cm

empfohlenen Größe: 6" oder 7"

Stückigkeit: 1 Brikett, 1 mal durchgebrochen

Unzulässige Brennstoffe



Das Verbrennen von Abfällen ist unzulässig und schädlich für Umwelt und Feuerstätte. Beim Verbrennen ungeeigneter Brennstoffe oder von Abfällen erlischt die Gewährleistung!

Das Bundesimmissionsschutzgesetz stellt das Verfeuern von Abfällen und Reststoffen in häuslichen Feuerstätten ausdrücklich unter Strafe. Abfälle, Hackschnitzel, Hobel- und Sägespäne, Rinden- und Spanplattenabfälle, beschichtetes, lackiertes, imprägniertes oder oberflächenbehandeltes Holz dürfen nicht verbrannt werden.



Das Verbrennen von Flüssigkeiten, flüssigen Brennstoffen und flüssigen Anzündhilfen ist verboten und gefährlich!

Falsche Brennstoffe führen mit ihren Verbrennungsrückständen zu Luft- und Umweltbelastungen und wirken sich auch negativ auf die Funktion und Lebensdauer des Schornsteins und der Feuerstätte aus. Daraus ergeben sich nicht selten hohe Störanfälligkeit und unnötig schneller Verschleiß. Kostenaufwendige Sanierungsmaßnahmen oder sogar einen Austausch des Ofens können die unangenehmen Folgen sein.

Schornsteinfeger haben zudem ein gutes Auge für Spuren solcher Umweltsünden. Ein- bis viermal im Jahr kontrolliert der Schornsteinfeger den Schornstein. Wenn die Feuerstätte richtig bedient und ausschließlich mit trockenem Brennholz betrieben wird, lässt sich ein übermäßiger Rußansatz verhindern und minimiert so auch den Reinigungsaufwand und die damit verbundenen Kosten der notwendigen Kehrarbeiten.

Im Rahmen der Überprüfungen gemäß 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) wird zudem der Brennstoff und dessen Lagerort durch den Schornsteinfeger kontrolliert.

Anzündhilfen

Zum Anzünden empfehlen wir Reisig, Kleinholz und unsere praktischen Anzündwürfel LEDA FeuerFit! Spalten Sie Brennholz zum Anzünden entsprechend klein (keine Rundlinge). Schmale Holzscheite, vor allem aus Weichholz, haben zwar eine kurze Brenndauer, eignen sich aber sehr gut zum Anzünden. Manche Anzündhilfen (z.B. diverse Grillanzünder) beinhalten leicht flüchtige Substanzen, die nicht für die Verwendung in geschlossenen Räumen gedacht sind. Diese Stoffe belasten die Raumluft und sind unter Umständen gesundheitsschädlich.

4.2 Funktionsprinzip der Holzverbrennung

Holzfeuerung - Nutzen bis zum letzten Funken

Der Ofen hat einen mit Schamottesteinen ausgekleideten Feuerraum. Der Brennstoff wird auf einem geschlossenen Brennraumboden mit Schamottesteinen abgebrannt.

Die gesamte Verbrennungsluft wird der Feuerstätte über das Luftventil im Geräteboden zugeführt und über Kanäle in den Brennraum verteilt.

Die schadstoffarme Verbrennung erfolgt in einer Hauptverbrennungs- und einer Nachverbrennungszone. Der Brennstoff und die Brenngase durchlaufen dabei 3 physikalisch-chemische Phasen oder Stufen, die speziell im FORMIA/ NOVIA/ VISPA für den Brennstoff Holz optimiert wurden.

Dazu wird die notwendige Verbrennungsluft aufgeteilt und dem Brennstoff passend zugeführt - genau an den richtigen Stellen, in den jeweils richtigen Menge und Geschwindigkeiten und bei ausreichend hohen Temperaturen.

Stufe 1 - Hauptverbrennung und Entgasung:


Die Verbrennungsluft wird über das Luftventil im Geräteboden in die Luftvorwärmkammer unterhalb des Feuerbetts gelenkt. Über Vorwärmkanäle strömt die Verbrennungsluft zu entsprechenden Düsen und Öffnungen und gelangt von dort an genau bestimmten Stellen optimal in die Brenngase. Durch die so in den Brennraum geleitete Verbrennungsluft wird konstant für eine stabile Entgasung gesorgt.

Stufe 2 - Heizgas-Aufbereitung:

Kurz vor und in der Nachverbrennungszone wird den Heizgasen ein weiterer Teil der Luft zugeführt. In diesem Bereich im oberen Teil des Feuerraums wird das energiereiche Heizgas noch einmal mit aufgeheizter Verbrennungsluft versorgt. Durch die Form und Ausführung der Heizgaskanäle wird die gewünschte Durchmischung von Brenngas und Luft erreicht.

Stufe 3 - Nachverbrennung:

In der Nachverbrennungszone sorgen hohe Temperaturen und die gute Durchmischung von brennfähigen Heizgasen mit Verbrennungsluft für einen wirtschaftlichen und damit gleichzeitig schadstoffarmen Ausbrand.



Funktionsprinzip (hier im Beispiel FORMIA)

- Nachverbrennungszone
- 10345678981234565 Feuerraumauskleidung
 - Hauptverbrennungszone
- Sekundärluftdüsen
- Brennstoff
- Primärhinterluft
 - Luftvorwärmkammer
 - Primärunterluft/ Startluft
- Heizgasumlenkung
 - Durchbranddüse
- Sichtscheibe mit Scheibenspülluft
- Stehrost/ Luftleiter
- Primärvorderluft
- Verbrennungsluftschieber
- Aschetür
 - Rüttelrost
- Aschekasten

Bitte beachten Sie für die Bedienung stets:



Die Feuertür muss während des Betriebs geschlossen sein!



Halten Sie auch bei nicht betriebenem Gerät Feuertür, Aschefachtür und den Verbrennungsluftschieber immer geschlossen!

4.3 Bedienelemente

Feuertür, Türverschluss, Türgriff



Abb. 4.2 FORMIA: Türgriff




Abb. 4.3 NOVIA/ VISPA: Türgriff und Bediengriff

Der Türgriff bzw. der Türverschluss der Feuertür und die Feuertür sind bei Betrieb immer geschlossen. Bei Betrieb der Feuerstätte wird der Türgriff sehr heiß. Benutzen Sie deshalb bitte immer den mitgelieferten Schutzhandschuh.

Der FORMIA besitzt einen Türverschluss mit Schnappmechanik. Die Tür wird durch Ziehen am starren Türgriff geöffnet. Wird die Tür geschlossen, verriegelt der Türverschluss wieder selbsttätig.



Abb. 4.4 NOVIA/ VISPA: geöffneter Türgriff

Der NOVIA / VISPA besitzt einen Türgriff ① mit einem Hakenverschluss. Der Verschluss öffnet sich, wenn der Türgriff herausgezogen wird und er verriegelt, wenn der Türgriff zurück zur Türoberfläche gedrückt wird. In geschlossener Stellung liegt der Türgriff in der Flucht der Türoberfläche an.

Den NOVIA / VISPA können Sie mit dem abnehmbaren Bediengriff (2) ("kalte Hand") öffnen. Dazu wird dieser Bediengriff mit dem flachen, kurzen Steg (3) in die Nut unterhalb des Türgriffs (4) gesteckt (siehe Abb. 4.3).

Drücken Sie den Bediengriff nach hinten, um den Türgriff und damit die Feuertür zu öffnen.

Aschetür



Die Aschetür nur bei geschlossener Feuertür und bei nicht betriebenem Gerät öffnen!



Abb. 4.5 FORMIA: Aschetür und Bediengriff



Abb. 4.6 NOVIA: Aschetür und Bediengriff



Abb. 4.7 VISPA: Aschetür und Bediengriff

Die Aschetür besitzt einen Schnappverschluss und keinen eigenen Türgriff. Zum Öffnen der Aschetür wird der abnehmbare Bediengriff ("kalte Hand") rechts hinter der Aschetür eingesteckt bzw. eingehakt und die Aschetür aufgezogen.

Beim FORMIA / NOVIA wird der Bediengriff mit dem runden Stift in die entsprechende Blechlasche eingesteckt, die im Spalt zwischen Aschetür und Ofenverkleidung liegt (siehe Abb. 4.5 / Abb. 4.6).

Beim VISPA wird der Bediengriff mit der flachen, abgewinkelten Seite in den Türspalt zwischen Aschetür und Ofenverkleidung gesteckt (siehe Abb. 4.7) - der flache Steg des Bediengriffs steht senkrecht passend zum Türspalt. Ziehen Sie den Bediengriff ein Stück nach oben, um die Aschetür aus ihrem Schnappverschluss zu lösen.



Das gleichzeitige Öffnen von Aschetür und Feuertür ist beim VISPA konstruktionsbedingt nicht möglich.

Rüttelrost, Brennstoffwähler, Voreinstellung auf Kohlebetrieb

Oben im Aschekasten-Fach befindet sich der Hebel für die Rosteinstellung. Der Hebel besitzt eine kleine Bohrung, hier kann der abnehmbare Bediengriff mit dem runden Stift eingesteckt werden.

Über diesen Hebel kann die Rosteinrichtung zum Entaschen bewegt werden.

Gleichzeitig kann die Rosteinrichtung durch Verstellen des Hebels geschlossen oder geöffnet werden. Bei geschlossenem Rost wird dem Brennstoff kaum Unterluft zugeführt, was optimal für die Verbrennung von Scheitholz oder Holzbriketts ist.

Bei geöffneter Rosteinrichtung wird der Brennstoff verstärkt mit Unterluft versorgt. Diese Luftzufuhr "von unten" ist optimal für den Betrieb mit Braunkohlebrikett.



Ein kurzzeitiger Betrieb mit geöffneter Rosteinrichtung zu Beginn des Abbrands kann auch bei Holzbrennstoffen das Anheizen erleichtern. Bei Betrieb mit Holz oder Holzbriketts muss die Rosteinrichtung aber nach dem Anheizen wieder geschlossen werden.



Abb. 4.8 Rüttelrost geschlossen für Betrieb mit Scheitholz.




Abb. 4.9 Rüttelrost offen für Betrieb mit Braunkohle

Beim Heizen mit Braunkohlebriketts als Brennstoff müssen Sie den Rüttelrost für die Unterluft.

Verbrennungsluft-Schieber




Abb. 4.10 Luftschieber mit Bediengriff am Beispiel NOVIA

Die Einstellung für die Verbrennungsluft ("Luftschieber") befindet sich mittig unter der Feuertür

Der abnehmbare Bediengriff lässt sich für eine leichtere und bequemere Handhabung in die Bohrung des Luftschiebers stecken.

Der Luftschieber lässt sich von komplett nach rechts (Verbrennungsluft komplett geöffnet) bis ganz nach links (Verbrennungsluft komplett geschlossen) bewegen.

Bei Betrieb des FORMIA/ NOVIA/ VISPA wird der Luftschieber heiß. Daher sollte für Einstellungen bei Betrieb des Ofens der mitgelieferte Handschuh oder der abnehmbare Bediengriff verwendet werden.



Abb. 4.11 Verbrennungsluftschieber: ganz rechts - Luft ganz geöffnet




Abb. 4.12 Verbrennungsluftschieber: mittig - Nennwärmeleistung



Abb. 4.13 Verbrennungsluftschieber: ganz links - ganz geschlossen

Bei VISPA befinden sich die Symbole für den Verbrennungsluftschieber unten hinter der Sichtscheibe.

Bei Geräten mit LEDATRONIC übernimmt diese elektronische Verbrennungsluftregelung die korrekte Einstellung der Verbrennungsluftklappe. Bei diesen Geräten ist daher kein manueller Lufthebel am Kaminofen vorhanden.



Bei der Bedienung sind vorrangig die Anweisungen Ihres Fachbetriebs zu beachten!

Bedienhebel der Luftklappe bei Geräten mit LEDATRONIC

Bei Stromausfall öffnet die LEDATRONIC aus Sicherheitsgründen die Luftklappe ein Stück. Sie können das Gerät aber bei Stromausfall auch manuell betreiben. Hierzu besitzt die motorische Verbrennungsluftklappe der LEDATRONIC für den manuellen Betrieb einen Stellhebel - er befindet sich hinter der Zierringblende (Edelstahlabdeckung) im Sockel des Ofens.

Bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen der Bedienungsanleitung der LEDATRONIC.




Abb. 4.14 NOVIA mit LEDATRONIC: Edelstahlabdeckung vor der motorischen Luftklappe

Manuelle Bedienung der motorischen Luftklappe:

- Öffnen Sie die Aschetür siehe auch "Aschetür" auf Seite 44,
- lösen Sie die beiden Schrauben 2 auf dem Edelstahl-Zierring - Innensechskant (Inbus), SW 3mm,
- nun können Sie die senkrechte Zierringblende
 (3) (Edelstahlabdeckung) entnehmen,
- mittig dahinter liegt der Stellmotor 4 der Verbrennungsluftklappe.
- Drücken Sie den kleinen schwarzen Entriegelungsknopf für das Motorgetriebe (5),
- nun lässt sich die Luftklappe über den manuellen Hebel bewegen.




Abb. 4.15 NOVIA mit LEDATRONIC: manueller Stellhebel der motorischen Luftklappe

Die Luftklappe ist geschlossen, wenn der Bedienhebel senkrecht nach unten steht (wie in Abb. 4.15), sie ist geöffnet, wenn der Hebel annähernd waagerecht nach links steht.

Umlenkschieber bei NOVIA W

Der NOVIA W besitzt einen Umlenkschieber im Wärmetauscher. Durch Verstellen dieses Schiebers kann die Aufteilung zwischen direkter und wasserseitiger Leistung verändert werden.

Die Bedienung des Umlenkschiebers erfolgt über den Bedienhebel 1 mittig über der Feuertür (siehe Abb. 4.16).

Der abnehmbare Bediengriff lässt sich auch für eine leichtere und bequemere Handhabung in die Bohrung des Umlenkschiebers stecken.

Der Umlenkschieber lässt sich hinein schieben (normale Betriebsstellung, normale Wasserleistung, siehe Abb. 4.17) und ganz herausziehen (Anheizstellung, kurzer Weg zum Schornstein, reduzierte Wasserleistung, siehe Abb. 4.18).

Bei Betrieb des NOVIA W wird der Bedienhebel des Umlenkschiebers heiß.




Abb. 4.16 NOVIA W, Umlenkschieber, Bedienhebel




Abb. 4.17 NOVIA W, Umlenkschieber hinein geschoben, Betriebsstellung, Schnittdarstellung




Abb. 4.18 NOVIA W, Umlenkschieber heraus gezogen, Anheizstellung, Schnittdarstellung

Daher sollte für Einstellungen bei Betrieb des Ofens der abnehmbare Bediengriff verwendet werden.

Verwenden Sie die Anheizstellung (Umlenkschieber heraus gezogen), um den Schornstein schnell auf Betriebstemperatur zu bringen oder Betrieb bei ungünstigen Schornsteinbedingungen (z.B. bei schlechtem Wetter).

Verwenden Sie die normale Betriebsstellung (Umlenkschieber hinein geschoben) für Betrieb bei Nennwärmeleistung, hohe Wasserleistung, bei normalen und günstigen Wetter und Betriebsbedingungen.

4.4 Heizbetrieb und Einstellungen bei Scheitholz und Holzbriketts

Vor dem Anheizen

Auf dem Feuerraumboden befinden sich im Aschebett in der Regel noch Holzkohlereste vom vorherigen Abbrand, diese sollten Sie nicht entfernen. Die Holzkohle verbrennt beim nächsten Heizvorgang und hilft dem Gerät gerade beim Anheizen erheblich, um die Betriebstemperatur schneller zu erreichen.

Im besten Fall befindet sich auf dem Brennraumboden ein Aschebett der letzten Abbrände. Nur bei zu viel Rückständen im Brennraum, sollte lose Asche entnommen werden (siehe hierzu auch "Entaschen" auf Seite 58).




Abb. 4.19 Maximale Brennstoff-Füllhöhe im Brennraum (Beispiel FORMIA)

Das Aschebett wirkt wie eine Wärmedämmung beim Anheizen und hält das Anmachholz von Beginn an auf hohen Temperaturen.

Vor dem Anheizen sollten die Druckbedingungen im Schornstein überprüft werden. Öffnen Sie dazu die Feuertür einen kleinen Spalt und halten Sie eine Streichholz- oder Feuerzeugflamme nahe an diesen Spalt. Wird die Flamme nicht in die Öffnung hineingezogen, so muss z.B. durch ein Lockfeuer ein Auftrieb im Schornstein erzeugt werden. Gelingt dies nicht, ist auf die Inbetriebnahme zu verzichten!

Tritt aus dem Brennraum Luft aus und wird dadurch die Flamme sogar in Richtung Wohnraum gelenkt, sollte der Ofen ebenfalls nicht in Betrieb genommen werden - es herrschen Überdruckbedingungen im Schornstein, Abgase würden nicht abgeführt werden.

Wird die Flamme in Richtung Feuerraum gezogen, sorgt der Schornstein für Unterdruck. In diesem Fall kann der Ofen angeheizt werden:



Ist zur Überwachung des gemeinsamen Betriebs von Feuerstätte und Lüftungsanlage ein LEDA Unterdruck-Controller (LUC) installiert, kann der Unterdruck des Schornsteins direkt abgelesen werden.

Verwenden Sie bei jedem Betrieb Ihres Ofens Ihnen und der Umwelt zu Liebe nur gutes Brennholz.



Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! Stellen Sie bei Inbetriebnahme sicher, dass das Heizungssystem ausreichend mit Wasser gefüllt ist und der richtige Anlagendruck vorhanden ist.

Anheizen mit Scheitholz oder Holzbriketts

- Öffnen Sie die Verbrennungsluft komplett - Luftschieber ganz nach rechts schieben - und
- halten Sie den Rost geschlossen.
- Entleeren Sie bei Bedarf den Aschekasten (siehe auch "Entaschen" auf Seite 58)
- spalten Sie Scheitholz in mehrere Streifen auf,




Abb. 4.20 Verbrennungsluftschieber: ganz rechts - Luft ganz geöffnet



Abb. 4.21 Rüttelrost: Hebel links -Rost geschlossen

- legen Sie diese Streifen auf den Feuerraumboden,
- legen Sie 2 bis 3 kleine Stücke einer passenden Anzündhilfe (z.B. LEDA FeuerFit) zwischen die Streifen und entzünden Sie diese.
- legen Sie zwei weitere, etwas größere Holzstücke auf die Streifen verwenden Sie zum Anheizen insgesamt rund die Hälfte der Brennstoffmenge, die bei voller Leistung notwendig wäre.
- lassen Sie die Feuerraumtür ca. 3 bis 5 Minuten leicht geöffnet (angelehnt).
- Sobald ein lebhaftes Feuer sichtbar ist und die erste Feuchtigkeit (Kondensat) an der Scheibe verdunstet ist, schließen Sie die Feuerraumtür komplett. Ist der Schornsteinzug sehr stark, sollte das Rüttelrost geschlossen bleiben.
- NOVIA W: ziehen Sie den Umlenkschieber oberhalb der Feuertür ganz heraus



Bei ungünstigen Wetterbedingungen oder trägem, vielleicht noch sehr kaltem Schornstein kann für ein schnelleres und leichteres Anheizen der Rost in der Startphase auch geöffnet werden.

Nachlegen und Heizen mit Scheitholz oder Holzbriketts

Die Verbrennungsluft-Einstellung ist noch komplett geöffnet.

- Öffnen Sie die Feuertür vorsichtig und langsam,
- ziehen Sie das Glutbett flächig auseinander,
- legen Sie den Brennstoff auf das Glutbett legen Sie den Brennstoff nicht zu dicht, beachten Sie die erforderlichen und maximalen Brennstoffmengen (siehe "4.1 Brennstoffe" auf Seite 36),
- schieben Sie den Luftschieber in die Mitte
- NOVIA W: schieben Sie den Umlenkschieber oberhalb der Feuertür hinein.

Halten Sie bis zum nächsten Nachlegen die Feuertür(en) geschlossen.



Abb. 4.22 Verbrennungsluftschieber: in der Mitte -Nennwärmeleistung



Abb. 4.23 Rüttelrost: Hebel links -Rost geschlossen

Weiterheizen und Leistungsregelung mit Scheitholz oder Holzbriketts

Holz ist ein lang-flammiger, stark gasender Brennstoff, der zügig und unter ständiger Sauerstoffzufuhr abgebrannt werden muss. Der Abbrand darf nicht gedrosselt werden. Der Brennstoff Holz ist daher nur bedingt über die Verbrennungsluftmenge regulierbar.

In gewissem Umfang kann die Leistung nur über Aufgabehäufigkeit und Brennstoffmenge beeinflusst werden. Große Holzscheite (30 cm Umfang) reduzieren die Abbrandgeschwindigkeit und begünstigen einen gleichmäßigen Abbrand. Kleinere Holzscheite (20 cm Umfang und weniger) brennen schneller ab und führen kurzzeitig zu höherer Leistung.

Mit einer Füllung Holz wird der Abbrand bei passenden Einstellungen und Randbedingungen ca. 60 Minuten lang dauern, bis nachgelegt werden sollte. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen schadstoffarmen Abbrand.

Vermeiden Sie auf jeden Fall übermäßige Aufgabe von Brennstoff, sonst wird der "Energiestoß" zu groß und die Abgasverluste steigen unnötig an. Gleiches gilt auch für einen durchgehenden Betrieb mit geöffneter Anheizklappe.

Ebenso ist mit Holz auch kein stark gedrosselter Schwachlastbetrieb (Dauerbrand) möglich. Bei zu stark verminderter Verbrennungsluft kommt es zu einem unsauberen und nicht effizienten Abbrand unter Luftmangel. Dies führt zu vermehrter Kondensat- und Teerbildung in den Heizgaszügen, starker Ruß- und Rauchbildung bis hin zur Verpuffungsgefahr.

Abbrandende

Wenn kein Brennstoff mehr nachgelegt werden soll und keine gelblich-weißen Flammen mehr sichtbar sind, kann die Verbrennungsluft komplett geschlossen werden, um ein unnötiges Durchströmen mit Verbrennungsluft und damit Auskühlen der Anlage zu vermeiden.



Abb. 4.24 Verbrennungsluftschieber: ganz links - ganz geschlossen



Abb. 4.25 Rüttelrost: Hebel links -Rost geschlossen

- Schließen Sie die Verbrennungsluft komplett Verbrennungsluftschieber ganz links,
- halten Sie den Rost geschlossen,
- NOVIA W: auch der Hebel für den Umlenkschieber (oberhalb der Feuertür) bleibt hinein geschoben.

Wird die Verbrennungsluft bei Betrieb mit Scheitholz oder Holzbriketts rechtzeitig geschlossen, bleiben in der Regel Reste der letzten aufgelegten Holzmenge als Holzkohlestücke zurück. Dies ist kein Fehler, sondern Zeichen für rechtzeitiges Schließen der Verbrennungsluft.

Schließen Sie am Ende des Abbrands und bei nicht betriebener Feuerstätte immer die Türen des Kaminofens und schließen Sie auch die Verbrennungsluft.



Halten Sie auch bei nicht betriebenem Gerät Feuertür, Aschefachtür und den Verbrennungsluftschieber immer geschlossen!

Weiterheizen nach Abbrandende mit Scheitholz oder Holzbriketts

Bei erneutem Weiterheizen öffnen Sie die Verbrennungsluft komplett, indem Sie den Luftschieber ganz nach rechts schieben. Dadurch wird die Restglut intensiv mit Luft versorgt und zügig zum Glühen gebracht. Auf diese Grundglut kann wieder Brennstoff aufgelegt werden.

4.5 Heizbetrieb und Einstellungen bei Braunkohlebriketts Vor dem Anheizen

Auf dem Feuerraumboden befinden sich oft noch Brennstoffreste vom vorherigen Abbrand, diese sollten vor dem nächsten Anheizen zumindest grob entfernt werden. Durch Betätigen der Rosteinrichtung (siehe hierzu auch "Entaschen" auf Seite 58) fällt lose Asche und andere kleine Rückstände in den Aschekasten. Ganze Holzkohlestücke verbrennen dagegen beim nächsten Heizvorgang und hilft dem Gerät gerade beim Anheizen erheblich, um die Betriebstemperatur schneller zu erreichen. Holzkohlestücke können daher beim Anheizen auf dem Brennraumboden liegen bleiben.

Bei der Verbrennung von Braunkohlebriketts wird vermehrt Verbrennungsluft von unten benötigt. Daher muss bei Betrieb mit diesem Brennstoff der Rost geöffnet sein und so weit frei von Asche und Rückständen sein, dass Luft gut von unten in den Brennraum strömen kann.

Vor dem Anheizen sollte am besten auch der Aschekasten entleert werden. Während des Betriebs fällt laufend Asche durch den Rost, daher sollte der Aschekasten während des Abbrands nicht zu voll werden, damit immer ausreichend Luft über den Rost in den Brennraum strömen kann.

Vor dem Anheizen sollten die Druckbedingungen im Schornstein überprüft werden. Öffnen Sie dazu die Feuertür einen kleinen Spalt und halten Sie eine Streichholz- oder Feuerzeugflamme nahe an diesen Spalt. Wird die Flamme nicht in die Öffnung hineingezogen, so muss z.B. durch ein Lockfeuer ein Auftrieb im Schornstein erzeugt werden. Gelingt dies nicht, ist auf die Inbetriebnahme zu verzichten!

Tritt aus dem Brennraum Luft aus und wird dadurch die Flamme sogar in Richtung Wohnraum gelenkt, sollte der Ofen ebenfalls nicht in Betrieb genommen werden - es herrschen Überdruckbedingungen im Schornstein, Abgase würden nicht abgeführt werden.

Wird die Flamme in Richtung Feuerraum gezogen, sorgt der Schornstein für Unterdruck. In diesem Fall kann der Ofen angeheizt werden:



Ist zur Überwachung des gemeinsamen Betriebs von Feuerstätte und Lüftungsanlage ein LEDA Unterdruck-Controller (LUC) installiert, kann der Unterdruck des Schornsteins direkt abgelesen werden.

Verwenden Sie bei jedem Betrieb Ihres Ofens Ihnen und der Umwelt zu Liebe nur gutes Brennholz.

Anheizen mit Braunkohlebriketts

- Öffnen Sie die Verbrennungsluft komplett - Luftschieber ganz nach rechts schieben.
- entfernen Sie bei Bedarf Asche und Holzkohle zumindest in der Mitte des Rosts - z.B. mit einem Schürhaken freikratzen,
- betätigen Sie den Hebel für den Rüttelrost und schieben ihn mehrmals nach links und nach rechts, um feine Asche in den Aschekasten zu rütteln,



Abb. 4.26 Verbrennungsluftschieber: ganz rechts - Luft ganz geöffnet




Abb. 4.27 Rüttelrost: Hebel rechts -Rost und Unterluft geöffnet

- stellen Sie anschließend den Hebel des Rüttelrosts ganz nach rechts
- Entleeren Sie bei Bedarf den Aschekasten (siehe auch "Entaschen" auf Seite 58)
- spalten Sie Scheitholz in mehrere Streifen auf das Anmachholz sollte dabei die volle Länge von ca,
 25cm haben,
- legen Sie diese Streifen auf den Feuerraumboden,
- legen Sie 2 bis 3 kleine Stücke einer passenden Anzündhilfe (z.B. LEDA FeuerFit) zwischen die Streifen und entzünden Sie diese,
- legen Sie zwei weitere, etwas größere Holzstücke auf die Streifen verwenden Sie zum Anheizen insgesamt rund die Hälfte der Brennstoffmenge, die bei voller Leistung notwendig wäre.
- lassen Sie die Feuerraumtür ca. 3 bis 5 Minuten leicht geöffnet (angelehnt).
- Sobald ein lebhaftes Feuer sichtbar ist und die erste Feuchtigkeit (Kondensat) an der Scheibe verdunstet ist, schließen Sie die Feuerraumtür komplett.

Wird die Feuerstätte aus dem Kalten angeheizt, empfiehlt es sich, bei diesem ersten Abbrand ausschließlich Holz zu verwenden und frühestens beim ersten Nachlegen Braunkohlebriketts aufzulegen.

Ist die Feuerstätte vom vorherigen Abbrand noch relativ heiß, befindet sich vielleicht sogar noch Grundglut auf dem Rost, können auch schon einige Stücke Braunkohle auf das Anmachholz gelegt werden.

Hinweis: Der NOVIA W ist nur für den Betrieb mit Scheitholz oder Holzbriketts vorgesehen.

Nachlegen und Heizen mit Braunkohlebriketts

Die Verbrennungsluft-Einstellung ist und bleibt bei Betrieb mit Braunkohlebriketts komplett geöffnet.

- Öffnen Sie die Feuertür vorsichtig und langsam,
- bewegen Sie das Rüttelrost mehrere Male nach links und rechts, um ein gutes Überzünden zu gewährleisten,
- legen Sie die Braunkohlebriketts auf ein ausreichendes Glutbett auf.




Abb. 4.28 Verbrennungsluftschieber: ganz rechts - Luft ganz geöffnet



Abb. 4.29 Rüttelrost: Hebel rechts -Rost und Unterluft geöffnet

- beachten Sie die erforderlichen und vor allem maximalen Brennstoffmengen (siehe "4.1 Brennstoffe" auf Seite 36),
- lassen Sie die Verbrennungsluft komplett geöffnet den Luftschieber ganz nach rechts

Hinweis: Der NOVIA W ist nur für den Betrieb mit Scheitholz oder Holzbriketts vorgesehen.

Heizen mit geringer Leistung (Schwachlast mit Braunkohlebriketts)

Im Gegensatz zu Holzbrennstoffen kann die Leistung und die Abbrandgeschwindigkeit bei Betrieb mit Braunkohlebriketts über ein Reduzieren der Verbrennungsluft ein Stück weit geregelt werden.

- Öffnen Sie die Feuertür vorsichtig und langsam,
- bewegen Sie das Rüttelrost mehrere Male nach links und rechts, um ein gutes Überzünden zu gewährleisten,
- legen Sie die Braunkohlebriketts auf ein ausreichendes Glutbett auf,
- beachten Sie die erforderlichen und vor allem maximalen Brennstoffmengen (siehe "4.1 Brennstoffe" auf Seite 36),
- warten Sie ab, bis der neu aufgelegte Brennstoff überzündet hat.
- Reduzieren Sie die Verbrennungsluft nach Bedarf bis maximal zur Hälfte den Luftschieber mittig.

Abbrandende

Falls kein Brennstoff mehr nachgelegt werden soll und keine gelblich-weißen Flammen mehr sichtbar sind, kann die Verbrennungsluft komplett geschlossen werden, um ein unnötiges Durchströmen mit Verbrennungsluft und damit Auskühlen der Anlage zu vermeiden. Hierzu wird der Lufthebel ganz hinein geschoben.



Abb. 4.30 Verbrennungsluftschieber: ganz links - ganz geschlossen



Abb. 4.31 Rüttelrost: Hebel links -Rost geschlossen

Wird die Verbrennungsluft bei Betrieb mit Scheitholz oder Holzbriketts rechtzeitig geschlossen, bleiben in der Regel Reste der letzten aufgelegten Holzmenge als Holzkohlestücke zurück. Dies ist kein Fehler, sondern Zeichen für rechtzeitiges Schließen der Verbrennungsluft.

Schließen Sie am Ende des Abbrands und bei nicht betriebener Feuerstätte immer die Türen des Kaminofens und schließen Sie auch die Verbrennungsluft.



Halten Sie auch bei nicht betriebenem Gerät Feuertür, Aschefachtür und den Verbrennungsluftschieber immer geschlossen!

Weiterheizen nach dem Abbrandende mit Braunkohlebriketts

Bei erneutem Weiterheizen öffnen Sie die Verbrennungsluft komplett, indem Sie den Luftschieber ganz nach rechts schieben. Dadurch wird die Restglut intensiv mit Luft versorgt und zügig zum Glühen gebracht. Auf diese Grundglut kann wieder Brennstoff aufgelegt werden.

4.6 Außerbetriebnahme im Störfall

Im Falle eines größeren Problems kann es möglicher Weise notwendig werden, den Kaminofen außer Betrieb zu nehmen.

Verschließen Sie die Verbrennungsluft nicht komplett. Entnehmen Sie gegebenenfalls den größten Teil des Brennstoffs und der Glut und füllen Sie diese Reste in einen geeigneten Metalleimer.

Stellen Sie diesen Metalleimer unbedingt ins Freie, achten Sie auf eine ausreichende Entfernung zu brennbaren Gegenständen, stellen Sie den Eimer auf eine nicht brennbare Unterlage, z.B. gepflasterter Bereich, Stein, Beton. Vermeiden Sie damit zusätzliche Gefahren und Schäden durch den heißen Eimer und möglicher Weise noch brennende Rückstände.

Im Falle eines Schornsteinbrands befolgen Sie unbedingt die empfohlenen Hinweise, "1.10 Richtiges Verhalten bei einem Schornsteinbrand" auf Seite 9.

4.7 Reinigung und Wartung



Die Reinigung und Wartung kann nur bei einem kalten Gerät vorgenommen werden!

Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA muss mindestens einmal im Jahr oder bei Bedarf auch öfter gereinigt werden, um einen wirtschaftlichen und einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

Entaschen

Nur bei zu viel Rückständen im Brennraum, sollte lose Asche entnommen werden. Das Aschebett darf sich höchstens bis zur Unterkante der Feuerraumöffnung aufbauen. Lose Holzkohlestücke können sich auch darüber befinden, sofern sie nicht heraus fallen. Bei Betrieb mit Braunkohlebriketts sollten lose Rückstände und Asche immer soweit entfernt werden, dass Verbrennungsluft gut durch den Rost strömen kann.

Entleeren Sie auch den Aschekasten regelmäßig. Die Rückstände im Aschekasten dürfen sich nicht zu

hoch auftürmen, da sonst die notwendige Kühlung der Rosteinrichtung fehlt. Dies führt zu schlechterer Verbrennung und zu höherem Verschleiß des Rosts.

- Rütteln Sie die Feinasche mit Hilfe des Rüttelrosts durch den Rost in den Aschekasten. Zusätzlich können Sie einen Schürhaken benutzen. Holzkohlestücke können auf dem Feuerraumboden liegen bleiben. Diese brennen beim nächsten Betrieb ab.
- Schließen Sie die Feuertür.
- öffnen Sie anschließend die Aschetür,
- entnehmen Sie den Aschekasten und entleeren Sie die Rückstände in ein entsprechend nicht brennbares Gefäß...
- Entfernen Sie auch von Zeit zu Zeit Asche neben und vor allem hinter dem Aschekasten.

Die Asche sollte bei Betrieb mit Scheitholz oder Holzbriketts jedoch niemals komplett entnommen werden, optimal ist ein Ascheniveau von mindestens 3-4 cm.

Reinigen der Nachverbrennungszone außer bei NOVIA W

Um Asche und Ruß in der Nachverbrennungszone zu entfernen kann die Umlenkung einfach entfernt werden.

- Heben Sie die Umlenksteine ein Stück an (siehe Abb. 4.32).
- drehen Sie die Umlenksteine um 90° zur Gerätemitte (siehe Abb. 4.33) und
- nehmen Sie die Umlenksteine nach unten über den Brennraum aus dem Gerät (siehe Abb. 4.34).
- Reinigen Sie nun die Innenflächen der Nachverbrennungszone.



Abb. 4.32 Umlenksteine anheben

Der Einbau der Umlenksteine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.








Abb. 4.34 Umlenksteine herausnehmen



Beim Wiedereinbau der Umlenkungen muss auf die korrekte Montage und Anordnung der Steine geachtet werden!

Reinigen der Nachverbrennungszone bei NOVIA W

Zum Reinigen der Nachverbrennungszone entnehmen Sie die Umlenkung aus dem Feuerraum:

- Heben Sie die Vermiculite-Umlenkung dazu vorne ein Stück an und
- schwenken sie die Umlenkung nach unten heraus.
- Reinigen Sie nun die Innenflächen der Nachverbrennungszone.
- Setzen Sie die Umlenkung anschließend (ggf. nach der Reinigung des Wasserwärmetauschers wieder in den Feuerraum ein.




Abb. 4.35 Umlenkung entnehmen

Reinigen der Sichtscheibe

Ein Beschlagen der Scheibe lässt sich auf Dauer nicht vollständig vermeiden. Der FORMIA/ NOVIA/ VISPA besitzt jedoch eine Scheibenspülung, die eine schnelle Verunreinigung der Glaskeramikscheibe verhindert. Beim Anheizen und bei Verwendung von feuchtem Holz, von zu großen Holzstücken oder bei ungenügenden Schornsteinbedingungen schlägt sich Kondensat aus den Brenngasen auf der Scheibe ab und Rußpartikel setzen sich vermehrt fest. Hierdurch kommt es zu einer merklich stärkeren und schnelleren Verschmutzung der Scheibe.

Die Glaskeramikscheibe darf nur mit handelsüblichem Glasreiniger (z.B. Geschirrspülmittel oder Glaskochfeld-Reiniger) behandelt werden.

Die Reinigung der Sichtscheibe darf nur im kalten Zustand erfolgen.

Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln empfiehlt es sich dringend, die Scheibe feucht nachzuwischen, damit nach Möglichkeit keine Reste des Reinigungsmittels auf der Scheibe verbleiben. Rückstände von Reinigungsmittel können beim Betrieb des Ofens unter Umständen zu Verätzungen der Glasoberfläche oder zu unschönen Flecken oder Rändern führen.

Die Glaskeramikscheibe darf auf keinen Fall mit ätzenden oder scheuernden Mitteln behandelt werden. Zu beachten ist hierbei, dass die Oberfläche der Glaskeramikscheibe relativ leicht verkratzt werden kann.

Die Dichtung der Scheibe sollte beim Reinigen nach Möglichkeit trocken bleiben, damit sie ihre Elastizität behält. Durch Kondensat oder Reinigungsmittel verhärtete Dichtungen gewährleisten kaum die nötigen Bewegungsfreiheit für die Glaskeramikscheibe.

Reinigen des Wasserwärmetauschers bei NOVIA W

Während der Heizperiode sollte der Wasserwärmetauscher des NOVIA W zwei- bis dreimal (ggf. nach Bedarf auch häufiger) mit der mitgelieferten Reinigungsbürste gereinigt werden. Dicke Rußschichten auf den Flächen des Wasserwärmetauschers verhindern einen guten Wärmeübergang. Das kann zu einer erheblich geringeren Wärmeleistung führen.

Die Reinigung des Wasserwärmetauschers nehmen Sie am besten wie folgt in einfachen Schritten vor:

- Öffnen Sie die Revisionstür

 oberhalb der Feuertür,
 indem Sie ein Stück in den
 Türspalt auf der rechten
 Türseite fassen und die

 Revisionstür aufziehen
- Lösen Sie alle vier
 Flügelmuttern (5) des
 Revisionsdeckels (3),
- Ziehen Sie den Umlenkschieber 4 heraus und
- nehmen Sie den Revisionsdeckel ab.




Abb. 4.36 Öffnen des Revisionsdeckels

Wenn gewünscht, können Sie den Revisionsdeckel auch an einen Halter am Kaminofen hängen.

 Klappen Sie hierzu den Halter (2) für den Revisionsdeckel (links neben dem Revisionsdeckel (3)) herunter

- und hängen den Revisionsdeckel mit seiner seitlichen Öse ein.
- Der Umlenkschieber 7 verbleibt mit Griff 8 und Griffachse komplett im Gerät.

Bei Bedarf kann auch der komplette Umlenkschieber als Einheit relativ einfach entnommen werden.

- Lösen Sie die beiden Schrauben (Innensechskant SW 4mm) an der Einstellplatte
 des Schiebers.
- Ziehen Sie den Umlenkschieber 7 insgesamt aus dem Tauscher




Abb. 4.37 Geöffneter Wasserwärmetauscher



Beachten Sie: Die Schieberplatte ist relativ schwer!



In der Regel ist für die übliche Reinigung der Ausbau des Schiebers nicht notwendig.

 Jetzt können alle Flächen im Tauscherbereich mit der Reinigungsbürste gereinigt werden.

Der Einbau des Umlenkschiebers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Abb. 4.38 Ausgebauter Umlenkschieber



Über die Einstellplatte lässt sich die Lage des Umlenkschiebers einstellen (Leichtgängigkeit). Ebenso lässt sich der Bedienhebel des Umlenkschiebers in der Höhe einstellen (mittige Lage zwischen Revisionstür und Feuertür).

Funktions- und Sicherheitsprüfung bei Geräten mit Wassertechnik



Sicherheitsventil und Thermische Ablaufsicherung müssen mindestens einmal im Jahr auf Funktion überprüft werden.

Neben der wiederkehrenden Reinigung des Wärmetauschers Ihres NOVIA W muss mindestens einmal jährlich eine eingehende Überprüfung der Funktion und Sicherheitseinrichtungen erfolgen.

Wir empfehlen eine Überprüfung anhand unserer Checkliste für Wassertechnik durch den Fachbetrieb.



Wir empfehlen hierfür den Abschluss eines Wartungsvertrags mit dem Fachbetrieb.

Bei der jährlichen Wartung und Überwachung müssen mindestens folgende Punkte überprüft werden:

- Sichtkontrolle auf Dichtheit des Heizgeräts und der Leitungen,
- Reinigung und Prüfung der Entlüftungseinrichtungen,
- Kontrolle des Anlagendrucks und wenn nötig Nachfüllen,
- Kontrolle des Sicherheitsventils.
- Kontrolle des Stellventils der thermischen Ablaufsicherung (TAS),

Neben der Überprüfung der beschriebenen Bauteile des NOVIA W muss auch die weitere Installation und die notwendigen Komponenten kontrolliert werden:

- Kontrolle von Systemtrenner und Wasserfiltern soweit solche Bauteile vorhanden sind,
- Kontrolle von Armaturen und Ventilen.
- Kontrolle der Kesselkreispumpe,
- Kontrolle des Ansteuerung der Kesselkreispumpe (Sicherheitstemperatur-Abschaltung, Temperatur-Steuerung, Temperatur-Differenzsteuerung)

Beachten Sie auch weitere Vorgaben der technischen Unterlagen der entsprechenden Komponenten.

Lassen Sie sich die Platzierung, Funktion und Bedienung der Sicherheitseinrichtungen und Anzeigen durch den Fachbetrieb zeigen und erklären.

Pflege des Verriegelungsschlosses bei FORMIA

Das Verriegelungsschloss des FORMIA unterliegt dem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte das Schloss vor jeder Heizsaison oder bei Bedarf auch häufiger mit spezieller Schmierpaste (Ident-Nr. 1005-02201) oder Kupferpaste an den markierten Stellen nachgefettet werden.

Insbesondere benötigen die Gleitflächen und die Federn des Verriegelungsschlosses entsprechende Schmierung.

Bei Bedarf können beide Teile des Verriegelungsschlosses eingestellt werden, um ein korrektes Schließen der Tür zu erreichen.



Abb. 4.39 Verriegelungsschloss FORMIA

- Öffnen Sie die Feuertür,
- lockern Sie hierfür jeweils die Schrauben von Verschluss und Verschlussriegen jeweils Innensechskant-Schrauben, SW 3mm,
- schließen Sie die Feuertür fast, so dass Sie der Verschlussriegel gerade in den Verschluss eintritt.
- Richten Sie beide Bauteile passend zueinander aus und
- ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Bedienung

4.8 Checkliste bei Störungen

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Feuer brennt schlecht | Holz zu feucht | ■ Überprüfen; max. Restfeuchte 20% (siehe "4.1 Brennstoffe" auf Seite 36) |
| oder Sichtscheibe ver- schmutzt schnell | Falscher Brennstoff oder zu wenig | Nur den Brennstoff verwenden, der für das Gerät geeignet und zugelassen ist (siehe "4.1 Brennstoffe" auf Seite 36) Brennstoffmenge nach Angabe in dieser Anleitung (siehe "4.1 Brennstoffe" auf Seite 36) |
| | Holzscheite zu groß | Holzscheite sollten mindestens ein -, besser mehrmals gespalten sein möglichst keine Rundlinge verwenden max. Umfang der Scheite nach Angabe (siehe "4.1 Brennstoffe" auf Seite 36) kontrollieren |
| | Schornsteinzug zu schwach: (Mindestförderdruck: 12 Pa bzw. 15 Pa am Abgas- stutzen) | Probebetrieb durchführen und anliegenden Unterdruck messen. Abgasanlage auf Dichtheit überprüfen Lockfeuer im Schornstein entfachen offen stehende Türen anderer am Schornstein angeschlossener Geräte dicht schließen Verbrennungsluftöffnungen von nicht in Betrieb befindlichen weiteren Feuerstätten am gleichen Schornstein dicht verschließen. undichte Schornstein-Reinigungsöffnungen abdichten Verbindungsstück überprüfen und ggf. reinigen |

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Schornsteinzug zu stark: (max. 20 Pa bzw. 23 Pa am Abgas- stutzen, für einen optimalen Wirkungsgrad) | Probebetrieb durchführen und anliegenden Unterdruck messen. Zugbegrenzung im Schornstein einbauen lassen, z.B. Nebenluftvorrichtung Drosselklappe vor Schornsteineintritt installieren lassen |
| | Einhand-Luftregler zu früh oder zu weit geschlossen | nicht schließen, bevor das Feuer heruntergebrannt ist Verbrennungsluftregler etwas weiter öffnen keine Drosselung bei Betrieb mit keramischen Heizgaszügen vornehmen |
| | Verbrennungsluft nicht ausrei- chend | Wohnungslüftungsanlage oder Dunstabzugshaube überprüfen, ggf. Fenster öffnen Vortür (falls vorhanden) kontrollieren und ggf. öffnen ggf. Ihren Fachbetrieb verständigen |
| | bei NOVIA W: Wasserwärmetau- scher verrußt | ■ mindestens 2 mal im Jahr reinigen |
| Kondensatbildung | Hoher Temperaturunterschied im Brennraum | ■ Tür in der Anheizphase anlehnen. Gerät dabei nicht unbeaufsichtigt lassen! |
| | Anheizphase zu lang | Anheizklappe im Heizgaszug beim Anheizen nicht geöffnet (nur N-Variante) |
| | Holz zu feucht | ■ Holzfeuchte überprüfen; max. 20% |

Bedienung

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rauchbelästigung | Schornsteinzug zu schwach: (Mindestförderdruck: 12 Pa bzw. 20 Pa am Abgas- stutzen) | Probebetrieb durchführen und anliegenden Unterdruck messen. Abgasanlage auf Dichtheit überprüfen Lockfeuer im Schornstein entfachen offen stehende Türen anderer am Schornstein angeschlossener Geräte dicht schließen Verbrennungsluftöffnungen von nicht in Betrieb befindlichen weiteren Feuerstätten am gleichen Schornstein dicht verschließen. undichte Schornstein-Reinigungsöffnungen abdichten Verbindungsstück überprüfen und ggf. reinigen |
| | Brennstoff nicht her- untergebrannt | Brennstoff grundsätzlich nur nachlegen, wenn im Gerät keine sichtbare "gelbe" Flamme mehr vorhanden ist |
| bei NOVIA W: Wasser- leistung bzw. | zu wenig Brennstoff | • die vorgesehene Menge Brennstoff für Ihre Geräteversion auflegen |
| Wärmeleistung zu gering | nicht ausreichende Betriebszeit | Abgleich von erwarteter Wärmemenge und notwendiger täglicher Betriebszeit zusammenhängende Heizintervalle, weniger Auflege- bzw. Betriebspausen |
| | Wasserwärmetauscher verrußt | mindestens 2 mal im Jahr reinigen |
| | Schornsteinzug zu schwach: (Mindestförderdruck: 12 Pa am Heizgasstutzen) | Probebetrieb durchführen und anliegenden Unterdruck messen. Abgasanlage auf Dichtheit überprüfen, undichte Schornstein-Reinigungsöff- nungen abdichten Lockfeuer im Schornstein entfachen offen stehende Türen anderer am gleichen Schornstein angeschlossener Geräte dicht schließen |

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Verbrennungsluftöffnungen von nicht in Betrieb befindlichen weiteren Feuerstätten am gleichen Schornstein dicht verschließen. Verbindungsstück überprüfen und ggf. reinigen |
| | Schornsteinzug zu stark: (max. 20 Pa am Heizgasstutzen, für einen optimalen Wirkungsgrad) | Probebetrieb durchführen und anliegenden Unterdruck messen. Zugbegrenzung im Schornstein einbauen lassen Drosselklappe vor Schornsteineintritt installieren lassen |
| | falsche wasserseitige Installation | • vom Anlagenersteller überprüfen lassen |
| | nicht korrekt arbeitende Kessel- kreis- und Pumpenregelung | Funktion der Regelung überprüfen lassen eingestellte Parameter überprüfen und ggf. korrigieren lassen |
| | zu niedrige Kesseleintrittstem- peratur | Funktion der Rücklaufanhebung überprüfen lassen ggf. Rücklaufanhebung korrigieren Rohrleitungsverluste des Kessel- Rücklaufs minimieren |
| | falsche Anlagendimensionierung | Abgleich von Wärmebedarf und Wärmeleistung Abgleich von erwarteter und technisch möglicher Leistung |
| bei NOVIA W: Übermä- | Holz zu feucht | ■ Überprüfen; max. Restfeuchte 20% |
| Biges Verschmutzen der Wärmetauscherflächen | Falscher Brennstoff | Nur den Brennstoff, der für das Gerät zu- gelassen ist, verwenden |
| | Zu wenig Brennstoff | die vorgesehene Menge Brennstoff für Ihre Geräteversion auflegen |

Bedienung

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Defekt / Fehlen der Rücklaufan- hebung | Funktion der Rücklaufanhebung überprüfen lassen ggf. Rücklaufanhebung korrigieren Rohrleitungsverluste des Kessel- Rücklaufs minimieren |
| bei NOVIA W: Anspre- chen der thermischen Ablaufsicherung (TAS) | Keine Wasserzirkulation | Rohrleitungen entlüftenAlle Entlüfter kontrollieren |
| | Wasserdruck der Anlage ist zu niedrig | Überprüfen; 1,5 bis 2 bar empfohlen Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen |
| bei NOVIA W: Puffer- speicher nimmt keine Energie auf | Temperaturdifferenzsteuerung defekt | Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandwerker |
| bei NOVIA W: Pumpe kann nicht fördern | Keine Wasserzirkulation | Rohrleitungen entlüftenAlle Entlüfter kontrollieren |
| | Wasserdruck der Anlage ist zu niedrig | Überprüfen; 1,5 bis 2 bar empfohlenVordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen |
| | Keine Netzspannung | ■ Netzstecker überprüfen |
| | Längerer Stillstand | Entlüftungsschraube auf der Vorderseite der Pumpe entfernen; Pumpenachse kann jetzt mit einem Schraubendreher angeschoben werden |
| bei NOVIA W: Fließgeräusche | Luft im Wassersystem | Rohrleitungen entlüften Alle Entlüfter kontrollieren Entlüfter oder Luftabscheider am höchsten Punkt der Rohrleitungen installieren |

5. Gewährleistung und Garantie

Diese Information gilt ergänzend zu unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" vom 2006-01-01. Unsere Produkte nebst Zubehörprogramm sind Qualitätserzeugnisse die von neutralen Prüfstellen zertifiziert werden. Sie sind unter Beachtung der derzeitigen wärmetechnischen Erkenntnisse konstruiert und werden unter Verwendung handelsüblichen guten Materials sorgfältig gebaut.

Da es sich um technische Geräte handelt, sind für deren Verkauf, Aufstellung und Anschluss und Inbetriebnahme besondere Fachkenntnisse erforderlich. Deshalb wird vorausgesetzt, dass bei der Aufstellung und der erstmaligen Inbetriebnahme durch den Beauftragten des Fachhandwerkers die Vorschriften des Herstellers sowie die jeweils geltenden baurechtlichen Vorschriften und technischen Regeln beachtet worden sind. Durch sorgfältige Beachtung der Bedienungsanleitung wird Ihnen für viele Jahre ein unvergleichlicher Heizgenuss gewährt. Spezifische Bauteile/ Komponenten sind dabei regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzten bzw. nachzubessern.

Bei neu hergestellten Produkten beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist des Verkäufers - außer in den Fällen, in denen eine Mangelhaftigkeit eines Baukörpers hervorgerufen wird - gegenüber dem Endverbraucher für anfängliche Sachmängel 24 Monate ab Gefahrübergang.

Neben diesen gesetzlichen Vorgaben übernimmt LEDA zusätzlich eine Garantie von 10 Jahren ab Herstellung auf alle Gussteile für einwandfreie, dem Zweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit. Die Garantie erstreckt sich auf unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Werkarbeit aufweisen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind Teile, die dem natürlichen Verschleiß unterliegen. Verschleißteile besitzen aufgrund ihrer Beschaffenheit für die geplante Nutzung nur eine begrenzte Lebensdauer. Verschleißteile sind insbesondere Teile, die unmittelbar mit dem Feuer in Berührung kommen, z. B. Rosteinrichtungen, Schamottesteine, Dichtungsschnüre etc.. Beachten Sie bitte, dass die eingeschränkte Lebensdauer von Verschleißteilen auch Auswirkung auf die Gewährleistung haben kann. Der durch den Betrieb bedingte Verschleiß ist kein anfänglicher Sachmangel und dementsprechend auch kein Gewährleistungsfall.

Ebenfalls ausgenommen sind alle Schäden und Mängel an Geräten oder deren Teile, die verursacht worden sind durch äußere chemische oder physikalische Einwirkung bei Transport, Lagerung, unsachgemäße Aufstellung und Benutzung, falsche Bedienung, Verwendung ungeeigneter Brennstoffe und mechanische, chemische, thermische und elektrische Überbelastung.

Der Hersteller haftet im Rahmen der Garantie nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch das Gerät verursacht werden. Ein Anspruch auf Rücktritt oder Minderung besteht nicht, es sei denn, der Hersteller ist nicht in der Lage, den Mangel oder den Schaden innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Sofern ein Garantiefall auftritt, wenden Sie sich bitte schriftlich an den Anlagenersteller.

6. Leistungserklärung

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. 6036-00364-01-CPR-2013/07/01

| Typ type | NOVIA / FORMIA Raumheizer ohne Warmwasserbereitung Room heater without water supply DIN EN 13240 EN 13240 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modell model | Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung Room heater burning solid fuel without water supply | |
| Hersteller, Marke manufacturer, trade mark | LEDA Werk GmbH & Co.KG Groninger Straße 10, 26789 Leer, Deutschland Tel. +49 491 6099-0, Fax +49 491 6099-290, www.leda.de, info@www.leda.de | |
| | peständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V performance of the construction product as set out in Annex V petem 3 + 4 | |
| Das notifizierte Prüflabor bestätigt nach System 3 die Ersthe notified laboratory performed the determination of t | stprüfung he product type on the basis of type testing under system 3 | |
| Prüflabor notified body | RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle Dürener Straße 92, 50226 Frechen, Deutschland | |
| Prüflabor Nr. notified body no. | Nr. 1427 | |
| Prüfbericht Nr. test report no. | FSPS-Wa 1903-EN | |

| Š | |
|-----|-------------------|
| | ₹ |
| | ☱ |
| _ | Ψ |
| 2 | |
| | PSD |
| ì | S |
| 2 | Ē |
| - 3 | ⊇ |
| - 3 | ī |
| | ≝ |
| - 5 | 긲 |
| ò | ă |
| - | Ξ |
| - 3 | |
| - 3 | 5 |
| | ٠ |
| = | |
| - 4 | z |
| - 4 | |
| - 3 | ⊇ |
| < | ζ |
| < | τ |
| 6 | ž |
| 2 | _ |
| > | > |
| - | > |
| | ₹ |
| > | > |
| ć | ⊃ |
| - 2 | 5 |
| ~ | |
| < F | 1 |
| - 5 | 5 |
| ć | Z |
| 7 | 5 |
| - 2 | ۲ |
| 7.7 | 4 |
| - | 4 |
| (| \supset |
| - | _ |
| (| \supset |
| Ξ | _ |
| - | > |
| - 5 | 4 |
| 20 | 9 |
| Ċ | |
| ~ | 5 |
| Ú. | ሓ |
| | z |
| - 6 | 5 |
| Ú | 0 |
| < | 7 |
| c | ₹ |
| 6 | dus. LEDA 0030-00 |
| - | _ |
| - 1 | 'n |
| - 3 | j |
| 0 | υ |
| | 3 |
| | 9 |
| | |
| į | K |
| | Z |
| V | Auszud dus. |

| Harmonisierte technische Spezifikationen harmonized technical specification | | DIN EN 13240 EN 13240 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wesentliche Merkmale essential characteristics | | Leistung performance | |
| Brandsicherheit fire safety | | | |
| Brandverhalten reactions to fire | | A1 | |
| Abstand zu brennbaren Materialien | Mindestal | ostand in mm minimum distances, in r | nm |
| Se | | d rear nd sides sbereich der Sichtscheibe front | 200 mm 400 mm 800 mm |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff risk of burning fuel falling out | | Prüfung erfüllt testing pass | |
| Emission der Verbrennungsprodukte bezogen auf 13% O ₂ emission of combustion products | | CO [< 0,1 %] | |
| Oberflächentemperatur surface temperatures | | Prüfung erfüllt testing pass | |
| Elektrische Sicherheit electrical safety | | - | |
| Reinigbarkeit cleanability | | Prüfung erfüllt testing pass | |
| Maximaler Wasser-Betriebsdruck maximum water oparating pressure | | - | |
| Abgasstutzentemperatur bei Nennwärmeleistung flue gas temperature at nominal heat output | | T [220°C] T [220°C] | |
| Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) mechanical resistance (to carry a chimney/flue) | | keine Leistung festgelegt (NPD) no performance determined NPD | |
| Wärmeleistung thermal output | | | |
| Nennwärmeleistung nominal heat output Raumwärmeleistung room heating output Wasserwärmeleistung water heating output | | 6 kW 6 kW – | |
| Wirkungsgrad energy efficiency | | η [>80 %] | |
| Die Leistung dieses Produktes entspricht der erklärten Le Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärur the performance of the product identified is in conformit this declaration of performance is issued under the sole | ng ist alleir ty with the | declared performance | 70 |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von signed for and on behalf of the manufacturer by Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter

Die Ausführung der Leistungserklärung ist mit den technischen Komitees innerhalb der EU abgestimmt this design of the declaration of performance is in accord with the technical committees of the EU

(Name und Funktion) (name and function)

2014-10-01, Leer

(Datum und Ort) (place an date of issue)

HEIZTECHNIK-INDUSTRIEGUSS

(Unterschrift) (signature)

Werksprüfstelle kannte Prüfstelle im Bereich von DIN-CERTCO roduktbereich Helter, Koch- und Wilfmgenit LEDA WERK GABH & CO KG - BODONOTI' & CO GROWNOGER STRASSE 10: 26780 LEER

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. 6036-00364-02-CPR-2013/07/01

| Typ type | VISPA Raumheizer ohne Warmwasserbereitung Room heater without water supply DIN EN 13240 EN 13240 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modell model | Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung Room heater burning solid fuel without water supply | |
| Hersteller, Marke manufacturer, trade mark | LEDA Werk GmbH & Co.KG Groninger Straße 10, 26789 Leer, Deutschland Tel. +49 491 6099-0, Fax +49 491 6099-290, www.leda.de, info@www.leda.de | |
| Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V System 3 + 4 | | |
| Das notifizierte Prüflabor bestätigt nach System 3 die Erstprüfung the notified laboratory performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 | | |
| Prüflabor notified body | RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle Dürener Straße 92, 50226 Frechen, Deutschland | |
| Prüflabor Nr. notified body no. | Nr. 1427 | |
| Prüfbericht Nr. test report no. | FSPS-Wa 2174-EN | |

| Harmonisierte technische Spezifikationen | | DIN EN 13240 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| harmonized technical specification | | EN 13240 | |
| Wesentliche Merkmale | | Leistung | |
| essential characteristics | | performance | |
| Brandsicherheit fire safety | | | |
| Brandverhalten reactions to fire | | A1 | |
| Abstand zu brennbaren Materialien | Mindesta | bstand in mm minimum distances, in i | mm |
| distance to combustible materials | Rückwan Seitenwa Strahlung | | 200 mm 400 mm 800 mm |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff risk of burning fuel falling out | | Prüfung erfüllt testing pass | |
| Emission der Verbrennungsprodukte bezogen auf 13% O ₂ emission of combustion products | | CO [< 0,1 %] | |
| Oberflächentemperatur surface temperatures | | Prüfung erfüllt testing pass | |
| Elektrische Sicherheit electrical safety | | _ | |
| Reinigbarkeit cleanability | | Prüfung erfüllt testing pass | |
| Maximaler Wasser-Betriebsdruck maximum water oparating pressure | | - | |
| Abgasstutzentemperatur bei Nennwärmeleistung flue gas temperature at nominal heat output | | T [220°C] T [220°C] | |
| Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) mechanical resistance (to carry a chimney/flue) | | keine Leistung festgelegt (NPD) no performance determined NPD | |
| Wärmeleistung thermal output | | | |
| Nennwärmeleistung nominal heat output Raumwärmeleistung room heating output Wasserwärmeleistung water heating output | | 6 kW 6 kW – | |
| Wirkungsgrad energy efficiency | | η [>80 %] | |
| Die Leistung dieses Produktes entspricht der erklärten L | eistung | | |

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der hier angegebene Hersteller

the performance of the product identified is in conformity with the declared performance

this declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Die Ausführung der Leistungserklärung ist mit den technischen Komitees innerhalb der EU abgestimmt this design of the declaration of performance is in accord with the technical committees of the EU

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von signed for and on behalf of the manufacturer by

Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter (Name und Funktion) (name and function)

2014-10-01, Leer

(Datum und Ort) (place an date of issue)

HEIZTECHNIK-INDUSTRIEGUSS Werksprüfstelle

(Unterschrift) (signature)

annte Prüfstelle im Bereich von DIN-CERTCO obunibereich Heiz-, koch- und Wärmigenlit LEDA WERK GMBH & CO KG - BOGKHOFF & CO GROWNGER STRASSE 10 - 26788 LEER

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. 6036-00364-03-CPR-2013/07/01

| Typ type | NOVIA W Raumheizer mit Warmwasserbereitung Room heater with water supply DIN EN 13240 EN 13240 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modell model | Raumheizer für feste Brennstoffe mit Warmwasserbereitung Room heater burning solid fuel with water supply | |
| Hersteller, Marke manufacturer, trade mark | LEDA Werk GmbH & Co.KG Groninger Straße 10, 26789 Leer, Deutschland Tel. +49 491 6099-0, Fax +49 491 6099-290, www.leda.de, info@www.leda.de | |
| Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V System 3 + 4 | | |
| Das notifizierte Prüflabor bestätigt nach System 3 die Erstprüfung the notified laboratory performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 | | |
| Prüflabor notified body | RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle Dürener Straße 92, 50226 Frechen, Deutschland | |
| Prüflabor Nr. notified body no. | Nr. 1427 | |
| Prüfbericht Nr. test report no. | FSPS-Wa 2237-EN | |

| Harmonisierte technische Spezifikationen harmonized technical specification | | DIN EN 13240 EN 13240 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wesentliche Merkmale essential characteristics | | Leistung performance | |
| Brandsicherheit fire safety | | ' | |
| Brandverhalten reactions to fire | | A1 | |
| Abstand zu brennbaren Materialien | Mindesta | bstand in mm minimum distances, in | mm |
| distance to combustible materials | Rückwan Seitenwa Strahlung | | 200 mm 300 mm 800 mm |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brenz risk of burning fuel falling out | nstoff | Prüfung erfüllt testing pass | |
| Emission der Verbrennungsprodukte bezogen auf 13% O ₂ emission of combustion products | | CO [< 0,1 %] | |
| Oberflächentemperatur surface temperatures | | Prüfung erfüllt testing pass | |
| Elektrische Sicherheit electrical safety | | - | |
| Reinigbarkeit cleanability | | Prüfung erfüllt testing pass | |
| Maximaler Wasser-Betriebsdruck maximum water oparating pressure | | 2,5 bar 2,5 bar | |
| Abgasstutzentemperatur bei Nennwärmeleistung flue gas temperature at nominal heat output | | T [220°C] T [220°C] | |
| Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins, mechanical resistance (to carry a chimney/flue) |) | keine Leistung festgelegt (NPD) no performance determined NPD | |
| Wärmeleistung thermal output | | | |
| Nennwärmeleistung nominal heat output Raumwärmeleistung room heating output Wasserwärmeleistung water heating output | | 8 kW 3 kW 5 kW | |
| Wirkungsgrad energy efficiency | | η [>80 %] | |
| Die Leistung dieses Produktes entspricht der erklärten L | oictung | - | |

Die Leistung dieses Produktes entspricht der erklärten Leistung

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der hier angegebene Hersteller

the performance of the product identified is in conformity with the declared performance

this declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Die Ausführung der Leistungserklärung ist mit den technischen Komitees innerhalb der EU abgestimmt this design of the declaration of performance is in accord with the technical committees of the EU

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von signed for and on behalf of the manufacturer by

Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter

(Name und Funktion) (name and function)

2014-10-01, Leer

(Datum und Ort) (place an date of issue)

(Unterschrift) (signature)

HEIZTECHNIK-INDUSTRIEGUSS Werksprüfstelle cannte Prüfstalle im Bereich von DIN-CERTCO
COUNTBERECH Pielz-, Koch- und Wähmigenit
LEDA WERK GWBN & CO KG - BOEKHOFF & CO
GROWNGER STRASSE 10 - 26789 LEER

7. Geräteschild

Das Geräteschild (Typenschild) befindet sich in der Aschetür.



Abb. 7.1 Geräteschild in der Aschetür

| ZLEDA | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ: Novia | LEDA Wark GrybH & Co.KG Boekho® & Co. |
| DIN EN 13240 | 2010 6036-00364-01-CPR-2013/07/01 |
| Raumheizer | Serien Nr.:A- «Serien, Nr» |
| | ist für die Mehrfachbelegung des incs geeignet |
| | |
| Verwendbere Brennstoffe: Abstendag brendager Bestel | Scheifholz, Hotzorkett, Braunkohlebrikett |
| Verwendbete Brennstoffe: Abstend zu brennfarren Bestei - Seitenwartt 40 cm - Rudowardt 20 cm - Brahlungsbereich der Sichted | Softer Broke, Hoter rivert, Brown's order beet! Ness: |
| Abstand zu brennfaren Boutei - Seltenvant: 40 cm - Rudovars: 20 cm | Schellnot, Hotorriett, Brean schlotniett Jens: helbe: 50 om |
| Abstand zu brennbaren Bestei - Seiterwand: 40 cm - Itadovand: 20 cm - Brahlungsbereich der Sichlad | Schellnot, Hotorriett, Brean schlotniett Jens: helbe: 50 om |
| Abstand zu brennbaren Bestei - Selberwardt 40 cm - Nadovardt 20 cm - Stahlungsbereich der Sichlad VVF Zubssungsburener (Schwe | Schelhoz, Hotombett, Innurschlerheit len: helpe 50 on 62/No Z 22211 |
| Abstenday brendstree Bestel - Selenward 10 cm - Rodovard 20 cm - Rodovard 20 cm - Statis angebenish per School NATE Salessangstreen (School Nate armetel stung Heizleistungsbereich): | Scheinboz, Hotonikert, Smarrkofdschkeit Indiae 50 on 52/145 Z 22211 6 KM |
| Abstand zu brennfaaren Beutei - Seilenward: 40 cm - Rudovand: 20 cm - Straft ungsbereich der Sichled vv6- Zubssungskunner (Schwe Nachresamsleisbung | Scheinise Haterniset, finanzi tedebriseti lee: 162/No 2 22211 6 KW 4 – 7 KW |
| Abstandau briendianen Berdei – Selterweite 40 cm – Rudovard, 20 cm VAF Zulassangenunterar (Schwei Norim = armeile stung Heitzie istungsbereich: CD-Ersinsionen bei 12 5. Og | Scheinbez Hatenskett Braus schlassekett Heise Heise 50 om 56 W 4 - 7 W/ s 1250 mg/m²s |

Abb. 7.2 Geräteschild (Typenschild) für den NOVIA

| ⊿LEDA | NB 1427 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ: FORMIA | LEDA Work SmbH & Co.463, Boekhoff & Co. |
| DIN EN 13240 | 2010 6036-00364-01-CPR-2013/07/0 |
| Raumheizer | Serien Nr .:A- «Serien_Nr» |
| Disco Zeithrandfeuerstätte | rel für die Mehrfachbelegung den |
| Stritomet | Management to the second |
| Verwendbare Brennstoffe: Abstend zu brennberen Baute | Scheinse, Hotzsteid Brounschlebried |
| Verwendbare Brennstoffe: Abstend zu breenberen Baute - Seienward: 40 cm - Rüdoward: 20 cm - Brahungsbereich der Betted | Schelhoz, Hotoriket Emunicificativet Berc Hote 50 on |
| Verwendbere Brennstoffe: Abstend zu brennberen Baute - Seiterwand 40 cm - Nodoyand 20 cm | Schelhoz, Hotoriket Emunicificativet Berc Hote 50 on |
| Verwendbete Brennstoffe: Abstend zu ürrenberen Baute - Seilenwardt 40 cm - Rudwardt 20 cm - Strattungsbereich der Schled vv6-Zulsseungsnurmer (Schled | Stree floor, Hotomeral Ensure of the Community of |
| Verweidbate Brennstoffe: Abstand zu linemberen Baute - Seierwanst 40 cm - Radyward 20 cm - Bautungsberöch der Schleit vs- Zulassungsrummer (Scha- Namm-ammele Stung | Street floor, Hotorwell Street |
| Verwendbare Brennstoffe: Abstend zu tinensberein Baute - Seierwartt 40 cm - Rindovant 20 cm - Brahlungsbereich der Schlat vof Zulassungsnummer (Sohle Namiwähmeile Stung Heizlielerungsbereich): | Site from National State from National State from National State S |
| Verwendbare Brennstoffe: Absterd ou inventionen Baste - Selanvent di cm - Statingsberich der Schal - Statingsberich der Schal - Ver Zubssungsnummer (Schal Narm-armeist Stung Heizleistungsbereich: CO-Statinstonen bei 12 % Og | Siche hou, Factor Heat Innuan sudden Heat Heat House 50 on 60 VN 0 2 22211 6 KW 4 - 7 KW \$1250 mg/m*. |

Abb. 7.3 Geräteschild (Typenschild) für den FORMIA

| ≱LEDA | C.€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ: VISPA | LEDA Work GribH & Co.KG, Bookhoff & Co. |
| DIN EN 13240 | 2013 8635-00354-02-CPR-2013/07/0 |
| Raumheizer | Serien Nr.:A- «Serien Nr» |
| | CTr die Hehrlachbelegung des |
| | |
| Schomatei Verwendbere Brennstoffe: | Scheinholz, Holptelkert Braumkohlebrikert |
| | Streethetz, Hostorkert, Braumketh leterfoed eer; |
| Verwendbere Brennstoffe: Abelend zu brensberen Beutelle - Selletwent 40 cm - Rückwent 20 cm | Screenet, Hochsteid Brountech interfeet en: |
| Verwendbare Brannstoffs: Abstantige Inventorien Bestelle - Selstward 40 cm - Rustward 20 cm - Statiungstorisch der Schlache | Screenet, Hochsteid Brountech interfeet en: |
| Verwendbare Brannstoffe: Abstand zu bereiten Bestelle - Seitsparet 40 cm - Rickward 20 cm - Strellungstenich der Sichters VKF Zutassungsnammer (Schweit | Scriefnet, Hostefeet Braumfech lebefeet ern: ober: 90 om z; No.Z. (2221) |
| Verwendoare Brannstoffe: Abstend zu breinhaner Beatelle - Seitstraamt 60 cm - Rüdekvard 20 cm - Rüdekvard 20 cm - Straffungstansion der Seitsoch vor Zulassungstranner (Schwei Nenin-ammeleistung: | Screenet Actives Branches letteres en: obs:30 on 2; No Z 22211 B ktV |
| Verwendbare Brannstoffe: Abstantigu brendome Bautelle - Behrward 40 cm - Rickward 20 cm - Rickward 20 cm - Brahisingsteroich der Sichweit Nor Twätsungsteroich Schweit Normwärmelvisitung: Heizleistungsbereich | Spreicher, Hockellert Brownloon letriced at No.Z. 22211 6 kW 4 - 7 kW |
| Verwandbare Brannzoffe: Abstract ou translation Bautelia - State want 40 cm State w | Similaria, Historiani Brusskin intriced interaction intriced into Z 22211 SkV 4-7 kV s1250 mg/m³k |

Abb. 7.4 Geräteschild (Typenschild) für den VISPA

| ⊿LEDA | CE NB 1427 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Typ: NOVIA W | LEDA Werk GrisH & Co KG Goekhoff & Co 2014 | | |
| DIN EN 13229 | 6095-00917-09-CPR- 2013/07/01 | | |
| Raumheizer mit | Serien Nr .: A- | | |
| Wassererwärmung | «Serien_Nr» | | |
| | r die Nehrfachbelegung des | | |
| Schomsteines | | | |
| Schometeines Verwendbare Brennstoffe. Abstand as brennbaren Bauteiler: - Seterward 30 cm - Rosev and 20 cm | geeignet Boheitrotzum: Holzbrikett | | |
| Schomschet Verwendbere Brensterfe. Abstand zu krennberen Bauteiler Seiterward 30 cm - Russeund 20 cm - Russeundbereit | geeignet Boheitrotzum: Holzbrikett | | |
| Schomateher Verwendbare Brennstoffe Abstand zu brennberen Bauteiler: - Seiterward 30 cm - Rüssenard 20 cm - Stanhangsbereich der Schlachese Nennwärms eistung: | geeignet Scholfrotzuns Holzbriket z 80 om 8 KW | | |
| Schomschet Verwendbere Brensterfe. Abstand zu krennberen Bauteiler Seiterward 30 cm - Russeund 20 cm - Russeundbereit | geeignet Scheiffoldzund Holdbriket 8 80 om 9 KW 5 KW | | |
| Varwandbare Brenstotte. Varwandbare Brenstotte. Abstand by brensteren Blauteless. - Seteres at 30 cm Passeverst 30 cm | gerignet Scheitrotzuns Holzbriket: 8 Som 9 KAV 3 KAV | | |
| Sottomateles Varwandbare Brennstoffe Abstand zu brennbaren Bautelles - Setennestel 30 cm - Roscow alt 30 cm | scheignet Scheinotz und Hoktorivet: 8 80 cm B KeV 5 KeV 3 KeV 41250 mg/m²- | | |
| Sommenheit Verwendbare Breinstehle Verwendbare Breinstehle Abstandigs bereinstehl Bautelber - Seiterwend 20 cm - (Beteinstehl 20 cm - (Beteinstehle Gestehle) - (Beteinstehle) - | scheimet Scheinsteuri Hotoriset 280am B KoV 5 KoV 5 KoV 41 250 mg/m², 4 40 mg/m², | | |

Abb. 7.5 Geräteschild (Typenschild) für den NOVIA W

8. Ersatz- und Verschleissteile



Es dürfen nur Original-Bauteile bzw. Ersatzteile des Herstellers verwendet werden! Benötigtes Zubehör und Ersatzteile bekommen Sie über Ihren Fachbetrieb.

Die Feuerraumauskleidung bzw. Ausmauerung besteht aus dem Naturprodukt Schamotte, bei der nach längerem intensiven Gebrauch vereinzelt Risse auftreten können. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Funktion des Gerätes und sollten deshalb nicht vorzeitig ausgetauscht werden.




Abb. 8.1 Feuerraum-Auskleidung (Beispiel FORMIA)




Abb. 8.2 Ersatz- und Verschleißteile (Beispiel FORMIA)

8.1 FORMIA / NOVIA A, C, CL, plus / VISPA

| Kaminofen | FORMIA | NOVIA | VISPA | |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--|
| Bezeichnung der Ersatz-/Verschleißteile | Ident-Nummern | | | |
| ① Steinsegment, unten | 1005-03179 | | | |
| ② Steinsegment, oben | 1005-03180 | | | |
| 3 Steinsegment | 1005-03181 | | | |
| 4 Satz Prallsteine (2 Stück, links und rechts) | 1005-03182 | | | |
| 5 Steinsegment, vorne | 1005-03183 | - | - | |
| Ausmauerung, komplett | 1005-03185 1005-03184 | | | |
| 6 Set Rüttelrost/ Rostlager | 1005-03174 | | | |
| 7 Aschekasten | 1005-03173 | | | |
| 8 Sichtscheibe | 1005-03176 | 1005-03175 | 1005-03645 | |
| Türdichtungsset | 1005-03178 1005-03177 1005-03 | | | |
| Verriegelungsschloss | 1005-02080 | _ | _ | |
| abnehmbarer Bediengriff ("kalte Hand") | 1005-03932 | | | |
| Verschlussriegel-Set, inkl Türgriff, anthrazit | _ | 1005-03203 | 1005-03985 | |
| Verschlussriegel-Set, inkl Türgriff, choco | - 1005-03804 1005-03986 | | | |
| Spezialpaste für Verriegelungsschloss | 1005-02201 | _ | _ | |

8.2 NOVIAW




Abb. 8.3 Feuerraumauskleidung NOVIA W




Abb. 8.4 Ersatz- und Verschleißteile NOVIA W

Ersatz- und Verschleissteile

| Kaminofen | NOVIA W |
|-----------------------------------------|---------------|
| Bezeichnung der Ersatz-/Verschleißteile | Ident-Nummern |
| ① Steinsegment, unten | 1005-03180 |
| ② Steinsegment NOVIA W | 1005-03791 |
| ③ Umlenkung NOVIA W | 1005-03792 |
| 4 Set Rüttelrost/ Rostlager | 1005-03174 |
| (5) Aschekasten | 1005-03173 |
| 6 Sichtscheibe | 1005-03175 |
| 7 Umlenkschieber | 1005-03793 |
| Türdichtungs-Set | 1005-03177 |
| Sicherheitsventil | 1005-01620 |
| Automatischer Entlüfter | 1005-01621 |
| Thermische Ablaufsicherung TAS | 1005-01619 |
| Reinigungsbürste | 1005-01837 |

8.3 LEDATRONIC

| Kaminofen | NOVIA CL, NOVIA plus, NOVIA W mit LEDATRONIC |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bezeichnung der Ersatz-/Verschleißteile | ldent-Nummern |
| Türschalter LEDATRONIC | 1005-03385 |
| Einsteck-Thermoelement | 1005-01425 |

9. Technische Daten

9.1 FORMIA / NOVIA A: A, C, CL, plus / VISPA

| Kaminofen Typ | | FORMIA NOVIA VISPA | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbark | eit | CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13240 | | | |
| CO bezogen auf 13% O ₂ | [mg/m³ _N] | | < 1250 | | |
| Staub-Gehalt bezogen auf 13% O ₂ | [mg/m³ _N] | | < 40 | | |
| C _n H _m bezogen auf 13% O ₂ | [mg/m³ _N] | | < 120 | | |
| NO _x bezogen auf 13% O ₂ | [mg/m³ _N] | | < 200 | | |
| Wirkungsgrad bei Scheitholz | [%] | | > 80 | | |
| Wirkungsgrad bei Braunkohlebrikett | [%] | | > 78 | | |
| I. Betrieb bei Nennwärmeleistung | | | | | |
| Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN | 13384 Teil 1 | und Teil 2 | | | |
| Nennwärmeleistung, Q _N | [kW] | | 6 | | |
| Abgasstutzentemperatur | [°C] | | 220 | | |
| Abgasmassenstrom | [g/s] | 7,0 | | | |
| Mindest- / Maximalförderdruck ¹⁾ | [Pa] | 12 / 20 | | | |
| Verbrennungsluftbedarf | [m³/h] | | 25 | | |
| Brennstoffe | | | | | |
| verwendbare Brennstoffe | | Scheitholz, I | Holzbriketts, Braunl | cohlebriketts | |
| Brennstoff-Füllmenge bei Scheitholz | [kg] | | 2,0 | | |
| Brennstoffdurchsatz bei Scheitholz | [kg/h] | | 2,0 | | |
| Brennstoff-Füllmenge bei Holzbriketts | [kg] | | 1,9 | | |
| Brennstoffdurchsatz bei Holzbriketts | [kg/h] | | 1,9 | | |
| Brennstoff-Füllmenge bei Braunkohlebrikett | [kg] | 1,6 | | | |
| Brennstoffdurchsatz bei Braunkohlebrikett | [kg/h] | 1,4 | | | |
| II. Abmessungen, Massen und sonstiges | | | | | |
| Max. Holzscheitlänge | [cm] | | 25 | | |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø [mm] | | 100 | | |
| Masse Kaminofen mit Ausmauerung | ca.[kg] | 210 | NOVIA A: 190 NOVIA C: 190 NOVIA CL: 210 NOVIA plus: 265 | 265 | |

¹⁾ Für einen optimalen Wirkungsgrad sollte dieser Wert nicht überschritten werden.

9.2 NOVIAW

| Kaminofen Typ | | NOVIA W | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|
| Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit | | CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13240 | | |
| CO bezogen auf 13% O ₂ | [mg/m³ _N] | < 1250 | | |
| Staub-Gehalt bezogen auf 13% O ₂ | [mg/m³ _N] | < 40 | | |
| C _n H _m bezogen auf 13% O ₂ | [mg/m³ _N] | < 120 | | |
| NO _x bezogen auf 13% O ₂ | [mg/m³ _N] | < 200 | | |
| Wirkungsgrad bei Scheitholz | [%] | > 80 | | |
| I. Betrieb bei Nennwärmeleistung | | | | |
| Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 | | | | |
| Nennwärmeleistung, Q _N | [kW] | 8,0 | | |
| Abgasstutzentemperatur | [°C] | 220 | | |
| Abgasmassenstrom | [g/s] | 7,9 | | |
| Mindest- / Maximalförderdruck ¹⁾ | [Pa] | 12 / 20 | | |
| Verbrennungsluftbedarf | [m³/h] | 32 | | |
| Brennstoffe | | | | |
| verwendbare Brennstoffe | | Scheitholz und Holzbriketts | | |
| Brennstoff-Füllmenge bei Scheitholz | [kg] | 2,5 | | |
| Brennstoffdurchsatz bei Scheitholz | [kg/h] | 2,5 | | |
| Brennstoff-Füllmenge bei Holzbriketts | [kg] | 2,3 | | |
| Brennstoffdurchsatz bei Holzbriketts | [kg/h] | 2,3 | | |
| Leistungsaufteilung | | | | |
| Wasserwärmeleistung | [kW] | 5,0 | | |
| direkte Leistung über Konvektion und Strahlung | [kW] | 3,0 | | |
| II. Abmessungen, Massen und sonstiges | | | | |
| Max. Holzscheitlänge | [cm] | 25 | | |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø [mm] | 100 | | |
| zulässiger Betriebsdruck im Wärmetauscher | [bar] | 2,5 | | |
| maximale Vorlauftemperatur bei Betrieb | [°C] | 95 | | |
| maximale Vorlauftemperatur bei Störung ²⁾ | [°C] | 110 | | |

Technische Daten

| Kaminofen Typ | | NOVIA W |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Wasserinhalt des Wärmetauschers | [1] | 15 |
| Anschlüsse, Gewinde, Dimension (siehe auch "3.9 Wasserseitige Anschlüsse des NOVIA W" auf Seite 27) | | VL/RL/TAS: jew. 1/2"-AG, KFE: 1/2"-IG |
| Masse Kaminofen mit Ausmauerung | ca.[kg] | 265 |

¹⁾ Für einen optimalen Wirkungsgrad sollte dieser Wert nicht überschritten werden.

²⁾ Bei Verwendung der LEDATHERM Komplettstation KS04 o. KS03 wird durch aktive Sicherheitstemperaturabschaltung auch im Störfall die Vorlauftemperatur auf 95°C begrenzt (Werkseinstellung der KS)

Sprechen Sie uns an.

Ihr LEDA-Händler/-Handwerkspartner

LEDA WERK GMBH & CO. KG BOEKHOFF & CO Postfach 1160 · 26761 Leer Telefon 0491 6099-0 · Telefax 0491 6099-290 info@www.leda.de · www.leda.de

